

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και σε εφαρμογές νοικοκυριού ή παρόμοιες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε μανιέρα, ντους, νιπτήρες ή άλλους περιέκτες με νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε πηγές εκτόξευσης νερού.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Ενημερώνετε τους πιθανούς χρήστες σχετικά με αυτές τις οδηγίες.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Δεν γίνεται δεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και ενηλίκους με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Για να διασφαλίζετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατάτε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).

## ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ!

- Κατά διαστήματα ελέγχετε το καλώδιο για πιθανόν ζημιά/φθορά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η συσκευή έχουν σημάδια ζημιάς/φθοράς.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για κανέναν απολύτως λόγο.
- Ποτέ μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πηγή ισχύος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης και συναρμολόγηση εξαρτημάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και να την τοποθετείτε πάντοτε σε περιβάλλον χωρίς υγρασία.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορούν να είναι επικίνδυνα για τον χρήστη και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλο συνδέτη εκτός από εκείνον που παρέχεται με τη συσκευή.
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί κάπου.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο πάνω σε αντιθερμική επιφάνεια.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
- Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη αυτής της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Αποφεύγετε να αγγίζετε αυτά τα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ.... και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το φικς δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήνετέ τη να κρυώσει.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως.
- Τοποθετείτε πάντοτε τη μονάδα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Βγάzte πάντοτε το φικς από την πρίζα τοίχου όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό στον χρήστη.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην μεταβάλλετε τη συσκευή με κάποιο τρόπο.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ο ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.**

- Ποτέ μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Βγάλτε τη μονάδα από την πρίζα.
- Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε τη συσκευή. Θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει και να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να είναι πολύ ζεστές όταν η συσκευή λειτουργεί. Ποτέ μην αγγίζετε αυτά τα μέρη της συσκευής ώστε να αποφεύγετε τα εγκαύματα.

### **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:**

- Καθαρίστε το γκριλ και τα εξαρτήματα. Συνιστάται να θερμάνετε το γκριλ για περίπου 10 λεπτά, χωρίς να βάλετε πάνω τροφές, για να απομακρυνθούν οι λιπαρές ουσίες που πιθανόν να προσκολληθήκαν κατά την κατασκευή.
- Ενώ το κάνετε αυτό, αερίζετε το δωμάτιο.

### **ΧΡΗΣΗ:**

- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το φις με τον θερμοστάτη στη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται στην ελάχιστη θέση. Συνδέστε το φις σε γειωμένη πρίζα ρεύματος.
- Συνδέστε τη συσκευή σε σωστή πρίζα για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πηγή ισχύος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης και συναρμολόγηση εξαρτημάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα τραπέζι ή επίπεδη επιφάνεια (αντιθερμική).
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία ψησίματος χρησιμοποιώντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη θερμοστάτη. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται.
- Προθερμάνετε το γκριλ για να φτάσει την ιδανική θερμοκρασία ψησίματος. Όταν η συσκευή φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
- Τώρα βάλτε τις τροφές πάνω στην επιφάνεια ψησίματος.

- Οι χρόνοι ψήσιματος ποικίλουν ανάλογα με το είδος των τροφών και το προσωπικό σας γούστο.
- Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, απενεργοποιήστε το γκριλ και αποσυνδέστε το.



## **ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:**

- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει πάντοτε να ξεπαγώνονται πριν το ψήσιμο.
- Για να ψήσετε κρέας, βάλτε τον θερμοστάτη στη μέγιστη θέση και προθερμάνετε το γκριλ. Για άλλα υλικά, επιλέξτε τη θερμοκρασία αναλόγως.
- Ποτέ μην γδέρνετε την ειδική αντικολλητική επίστρωση. Χρησιμοποιείτε μια ξύλινη σπάτουλα ή μια αντιθερμική πλαστική σπάτουλα.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ:**

### **ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ**

Μαγειρεύετε τα ωμά βοδινά, χοιρινά, αρνίσια και μοσχαρίσια φιλέτα, τις μπριζόλες και τα ψητά τουλάχιστον έως ότου η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει τους 62,8 °C βάσει μέτρησης με θερμομότρο τροφίμων, προτού αφαιρέσετε το κρέας από την πηγή θερμότητας. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα, αφήστε το κρέας να σταθεί για τουλάχιστον τρία λεπτά προτού το κόψετε ή το φάτε. For reasons of personal preference, consumers may choose to cook meat to higher temperatures.

### **ΚΙΜΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ:**

Μαγειρεύετε τον ωμό βοδινό, χοιρινό, αρνίσιο και μοσχαρίσιο κιμά έως ότου η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει τους 71,1 °C βάσει μέτρησης με θερμομότρο τροφίμων.

### **ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ:**

Ψήνετε όλα τα πουλερικά έως ότου η εσωτερική θερμοκρασία είναι 73,9°C) βάσει μέτρησης με θερμομότρο τροφίμων.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:**

- Πριν τον καθαρισμό, βάλτε τον θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση και βεβαιωθείτε ότι το φις έχει απομακρυνθεί από την πρίζα ρεύματος δικτύου..
- Αφήστε το γκριλ να κρυώσει εντελώς και αποσυνδέστε τον θερμοστάτη από τη συσκευή.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχει νερό πάνω στην ηλεκτρική σύνδεση, περιμένετε έως ότου η συσκευή είναι εντελώς στεγνή προτού την ξαναχρησιμοποιήσετε
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του γκριλ με νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε.
- Τα μέρη (αποσπώμενα) που έρχονται σε επαφή με τις τροφές όπως η πλάκα, το μπολ, τα πιρούνια, η σπάτουλα κ.λπ. μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με ένα σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό ή να μπουν στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά προϊόντα καθαρισμού καθώς αυτά μπορεί να φθείρουν την αντικολητική επίστρωση.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:**

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς κρύα και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή επειδή αυτό θα προκαλέσει ζημιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

Τροφοδοσία: 220V~240V 50Hz  
Ισχύς: 2000W

## **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής είναι χαλασμένα, μην τη χρησιμοποιήσετε και απορρίψτε τη με υπεύθυνο τρόπο.
- Επισκευές ή εργασίες συντήρησης της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να διεξάγονται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.

## **ΦΙΣ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φισ που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φισ διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φισ, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φισ ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.





**Item Numbers: 35490**

Quest® is registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

**MADE IN CHINA**