

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Για οικιακή χρήση μόνο.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες των πλακών. Χρησιμοποιείτε τη λαβή.
- Για προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα μαγειρέματος σε νερό ή άλλα υγρά.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
- Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή που έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Προκειμένου να αποφεύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη σαντουιτσίερα μόνοι σας. Πηγαίνετε την σε κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο για έλεγχο και επισκευή. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τη χρήση της σαντουιτσίερας.
- Η χρήση προσαρτημάτων εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Να μην τοποθετείται επάνω ή κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό καυστήρα ή καυστήρα αερίου, ή ζεστό φούρνο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως.
- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν σταματάτε να την χρησιμοποιείτε.

- Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν σταματάτε να την χρησιμοποιείτε.
- Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθούν όταν η συσκευή λειτουργεί.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος σκουπίζοντάς τις με ένα σφουγγαράκι ή πανί βρεγμένο με λίγο χλιαρό νερό

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.

- Στεγνώστε με πανί ή χαρτί κουζίνας.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε τις πλάκες μαγειρέματος με λίγο μαγειρικό λάδι ή σπρέι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΤΑΝ Η ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΠΝΟ Η ΛΙΓΗ ΜΥΡΩΔΙΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ.

ΜΕΡΗ:

ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΗΣ ΤΑ ΜΕΡΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

1. Βάση πάνω μέρος
2. Μεταλλικό πάνω καπάκι
3. Λυχνία λειτουργίας (Κόκκινη)
4. Λυχνία ετοιμότητας (Πράσινη)
5. Αντικολλητικές πλάκες ψησίματος
6. Κάτω περίβλημα
7. Ασφάλιση λαβής



ΧΡΗΣΗ:

- Κλείστε τη σαντουϊτσιέρα και βάλτε το φισ στην πρίζα τοίχου. Θα παρατηρήσετε ότι οι λυχνίες λειτουργίας και ετοιμότητας θα ανάψουν, δείχνοντας ότι η σαντουϊτσιέρα έχει ξεκινήσει να προθερμαίνεται.
- Θα χρειαστούν 2 ~ 4 λεπτά για να επιτευχθεί η θερμοκρασία ψησίματος. Η λυχνία ετοιμότητας θα σβήσει.
- Ανοίξτε το καπάκι, βάλτε το κρέας ή άλλα τρόφιμα στην κάτω πλάκα ψησίματος.
- Κλείστε το καπάκι. Η λυχνία ετοιμότητας θα ανάψει ξανά.
- Ψήστε για περίπου 2 έως 4 λεπτά, η λυχνία ετοιμότητας σβήνει ξανά, ή μέχρι να πάρουν χρυσό χρώμα, προσαρμόζοντας τον χρόνο στο προσωπικό γούστο σας.
- Όταν ψηθεί το φαγητό, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι. Απομακρύνετε το φαγητό με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι, επειδή αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση των πλακών ψησίματος.
- Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα, βγάλτε το φισ από την πρίζα τοίχου και αφήστε τη μονάδα ανοιχτή για να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

- Να βγάζετε πάντοτε τη σαντουϊτσιέρα από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει προτού την καθαρίσετε. Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τη σαντουϊτσιέρα για να την καθαρίσετε. Ποτέ μην βυθίζετε τη σαντουϊτσιέρα σε νερό ή μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφίμων. Για ψημένα υπολείμματα τροφίμων που έχουν κολλήσει πάνω στις πλάκες, βρέξτε τα με λίγο χλιαρό νερό αναμειγμένο με απορρυπαντικό και στη συνέχεια καθαρίστε τα με μη λειαντικό πλαστικό σφουγγαράκι τριψίματος ή βάλτε βρεγμένο χαρτί κουζίνας πάνω στην ψησιέρα για να μουλιάσουν.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα λειαντικό μέσο που μπορεί να γδάρει ή να προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για την αφαίρεση των τροφίμων, αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της σαντουϊτσιέρας με νωπό πανί μόνο. Μην καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια με λειαντικά σφουγγαράκια τριψίματος ή ατσαλόσυρμα γιατί αυτό θα φθίρει το φινίρισμα. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.

- Αφαιρείτε και αδειάζετε τον δίσκο σταξίματος μετά από κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πλένετε τον δίσκο σε χλιαρό σαπουνόνερο. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια τριψίματος ή σκληρά απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Ξεπλύντε και στεγνώστε διεξοδικά με ένα καθαρό, μαλακό πανί και επανατοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Να αποσυνδέετε πάντοτε τη σαντουϊτσιέρα από την πρίζα πριν την αποθήκευση.
- Φροντίζετε πάντοτε η σαντουϊτσιέρα να είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



Item Numbers: 35630

Quest® is registered, manufactured for and distributed
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

MADE IN CHINA