

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των τριχών και, αν υπάρχει φθορά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το δέρμα είναι κόκκινο, ερεθισμένο, πρησμένο, μολυσμένο ή έχει φουσκάλες.
- Μόνο για οικιακή χρήση/εφαρμογές νοικοκυριού.
- Κρατάτε την κεραμική βούρτσα ισώματος των μαλλιών μακριά από τα παιδιά επειδή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε, από ή κοντά σε παιδιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε αυτή τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε στη μπανιέρα, την ντουζιέρα ή κοντά σε νερό ή υγρά. Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη βούρτσα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη, μειωμένη απόδοση του προϊόντος και προσωπικός τραυματισμός.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε, από ή κοντά σε παιδιά ή ανάπηρους.
- Χειρίζεστε τη συσκευή με στεγνά χέρια μόνο ξύρισμα.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από επιφάνεια ή μονάδα εργασίας όπου θα μπορούσε να μπερδευτεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στην κεραμική βούρτσα.
- Μην αποθηκεύετε τη μονάδα ενώ είναι ακόμα ζεστή/χλιαρή - αφήστε τη να κρυώσει εντελώς προτού την αποθηκεύσετε σε μέρος χωρίς υγρασία.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματία μηχανικό ώστε να αποφεύγονται οι υλικές ζημιές και ο προσωπικός τραυματισμός.
- Να μην χρησιμοποιείται με επέκταση καλωδίου.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή είτε είναι συνδεδεμένη στην πρίζα είτε δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και δεν χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή αν έχει υποστεί πτώση ή ζημιά και ιδιαίτερα όταν έχει έρθει σε επαφή με νερό/υγρά. Συμβουλευτείτε ένα πρόσωπο με τα απαραίτητα προσόντα για την επισκευή της συσκευής ή απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
- Χρειάζεται προσοχή όταν βουρτσίζετε κοντά στον λαιμό, το πρόσωπο και τα μάτια. ΜΗΝ αφήνετε τις ζεστές τρίχες να αγγίζουν τα μάτια ενώ χτενίζετε αφέλειες.



Να μην χρησιμοποιείται στην ντουζιέρα ή την μπανιέρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Για καλύτερα αποτελέσματα, λούστε και στεγνώστε καλά τα μαλλιά.

- Συμβουλές για απαλή άνεση: Προτού βάλετε τη βούρτσα στην πρίζα δικτύου, ελέγξτε ότι η τάση είναι σωστή.
- ΠΙΝΑΚΑΣ LCD: Άλτε την κεραμική βούρτσα στην πρίζα. Ο πίνακας LCD θα προβάλει την ένδειξη «OFF» (απενεργοποίηση).
- ΠΙΝΑΚΑΣ LCD: Πιέστε το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη βούρτσα.
- Κουμπί λειτουργίας: Η οθόνη LCD θα εμφανίσει τη χαμηλότερη θερμοκρασία των 80°C, η βούρτσα θα αρχίσει αυτόματα να θερμαίνεται και μετά από περίπου 2 λεπτά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 180°C.
- **Κουμπί λειτουργίας:** Διακόπτης Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία, απλώς πιέστε το «+» θερμοκρασίας για να αυξήσετε τη θερμοκρασία ή το «-» για να μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 5°C.


- Ανετη λαβή Η θερμοκρασία στην οθόνη θα αναβοσβήσει και κατόπιν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σταδιακά στον πίνακα LCD έως ότου φτάσει τη θερμοκρασία που προτιμάτε. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 230°C.
- Καλώδιο με δυνατότητα περιστροφής 360° ώστε να μην μπερδεύεται Για να αλλάξετε από °C σε °F ή από °F σε °C, πιέστε τα κουμπιά «+» και «-» ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα για να κάνετε την αλλαγή.
- Βουρτσάστε ή χτενίστε καλά τα μαλλιά για να τα ξεμπερδέψετε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες και ξεκινήστε με τις αποκάτω τούφες.
- Κρατάτε ίσια τα μαλλιά και περάστε την τούφα αργά με τη βούρτσα. Ανάλογα με την υφή των μαλλιών, θα χρειαστεί να περάσετε τη βούρτσα πολλές φορές.
- Μετά τη χρήση, για λόγους ασφάλειας, πιέστε ξανά το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου. Μην τραβάτε το καλώδιο, πιάστε καλά το φικς και βγάλτε το από την πρίζα.



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

- Να βγάξετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε για να διασφαλίζετε την συνεχή απόδοσή της. Με μια χτένα ή με το χέρι, αφαιρέστε απαλά τις τρίχες που έχουν πιαστεί στην κεφαλή της βούρτσας.
- ΜΗΝ ξεπλένετε με νερό.
- ΜΗΝ βυθίζετε τη μονάδα ή τη βούρτσα σε υγρό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά υγρά ή απορρυπαντικά.
- Σκουπίστε τη μονάδα με ένα νωπό καθαρό πανί, στεγνώστε καλά με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άμεση θερμότητα για να στεγνώσετε τη συσκευή.

ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό  το σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.



Item Numbers: 38820

Bauer® is Registered, manufactured for and distributed by

BENROSS L24 9HJ UK ©2021

MADE IN CHINA