

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών, πριν από την πρώτη χρήση: Η Krups δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε περίπτωση μη ορθής χρήσης της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εφόσον έχει πέσει και φέρει εμφανή ζημιά φθοράς/βλάβης (πχ. στο πάνω προστασία) ή όταν δε λειτουργεί κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.
- Εάντοκαλώδιορευμάτοςέχειφθαρείθαπρέπεινααντικατασταθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή, εφόσον δε βρίσκεται σε χρήση και εάν πρόκειται να απομακρυνθείτε από αυτή. Αποσυνδέετετηνπίσθησκατάτηδιάρκειατηςσυναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή του καθαρισμού.
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από σημεία στα οποία φτάνουν τα παιδιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως δε θα παίξουν με τη συσκευή και δε θα την αντιμετωπίσουν ως παιχνίδι.
- Χειρίζεστε με μεγάλη προσοχή τη λεπίδα, όταν ο περιέκτης είναι κενός, όπως και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της συσκευής, αφού οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής, από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση και μόνο για την παρασκευή φαγητού (μόνο σε εσωτερικούς χώρους). Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις, ενώ η εγγύηση δεν ισχύει, εφόσον η συσκευή χρησιμοποιηθεί: σε κουζίνα προσωπικού καταστημάτων, γραφείων ή άλλων χώρων εργασίας, σε αγροκτήματα και από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ ή άλλων καταλυμάτων.
- Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά KRUPS, σχεδιασμένα ειδικά για τη συσκευή σας.
- Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε κατάχρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν επιτρέπεται να βυθιστεί σε νερό ή άλλα υγρά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A - Κατάκι
- B - Μονάδα μοτέρ
- C - Κουμπί On/Off
- D - Λεπίδα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν από τη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, καθαρίζοντας όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπουνάδα (εκτός από τη μονάδα μοτέρ (B): ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός).
- Ξεπλύνετε και σκουπίστε το κατάκι (A) με προσοχή.
- **Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η συσκευασία πριν από τη χρήση.**
- Τοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ (B) επάνω σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια εργασίας και στην συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

- Γεμίστε το δοχείο άλεσης με κόκκους καφέ (1).
- Τοποθετήστε το καπάκι (A) επάνω στη μονάδα μοτέρ (B). Για να ξεκινήσει το άλεσμα, πατήστε το κουμπί On/Off (C) (2). Η συσκευή θα λειτουργεί ενόσω είναι πατημένο το κουμπί On/Off (C).
- Μπορείτε να αλέσετε έως 75 γρ. καφέ, σπόρους και αποξηραμένα φρούτα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα ανά φορά. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για ένα λεπτό προτού την ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Προσοχή: περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς προτού αφαιρέσετε το καπάκι (A). Ο μύλος καφέ πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε το καπάκι (A).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε τη μονάδα μοτέρ (B) με ένα υγρό πανί. Σκουπίστε τη προσεκτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, ακετόνη, οινόπνευμα κ.λπ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- **Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα μοτέρ κάτω από τρεχούμενο νερό.**
- Καθαρίστε το δοχείο άλεσης με μια μαλακή βούρτσα.
- **Να χειρίζεστε τις λεπίδες με εξαιρετική προσοχή, καθώς είναι πολύ αιχμηρές.**

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

- Ελέγξτε καταρχήν το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα, και στη συνέχεια ελέγξτε:
- εάν το καπάκι (A) είναι σωστά τοποθετημένο πάνω στη μονάδα μοτέρ (B).

Και πάλι δεν λειτουργεί η συσκευή σας;

- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Ας συμβάλουμε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος!

- ① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
- ➡ Προσκομίστε την παλιά συσκευή σε ένα κέντρο διαλογής το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.