

EK2143FOUR – XL 4 in 1 Snack Maker
Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.

[3 MM CAP HEIGHT] Safety Instructions

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί με την τάση του τοπικού δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

Παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή, μόνο εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός αν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και εποπτεύονται, τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καθαρισμό ή συντήρηση χρηστών.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να πραγματοποιούνται επισκευές μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Οι ακατάλληλες επισκευές ενδέχεται να θέσουν τον χρήστη σε κίνδυνο βλάβης.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυσώνει.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τυχόν μέρη της συσκευής που ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είστε συνδεδεμένοι στο τροφοδοτικό.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από το τροφοδοτικό τραβώντας το καλώδιο. σβήστε το και αφαιρέστε το φιν με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην αγγίζετε τμήματα της συσκευής που ενδέχεται να ζεσταθούν ή τα εξαρτήματα θέρμανσης της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα με αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικές στη θερμότητα πλαστικές ή ξύλινες σπάτουλες για να αποφύγετε ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν αλλάξετε ή τοποθετήσετε αξεσουάρ.

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του χρήστη.

Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή έχει κρυσώσει πλήρως μετά τη χρήση προτού εκτελέσετε καθαρισμό ή συντήρηση ή αποθήκευση.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος που είναι άνετο για τον χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου, εκτός από αυτό που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία.

Προσοχή: Θερμή επιφάνεια - μην αγγίζετε το θερμό τμήμα ή τα εξαρτήματα θέρμανσης της συσκευής.

Προσέξτε να μην ρίξετε νερό στο θερμαντικό στοιχείο.

Προειδοποίηση: Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά.

[3 MM CAP HEIGHT] Care and Maintenance

Πριν προσπαθήσετε να κάνετε καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πλήρως.

ΒΗΜΑ 1: Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε καλά.

ΒΗΜΑ 2: Αφαιρέστε το υπολείμματά από φαγητό εφαρμόζοντας μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού αναμεμιγμένου με ένα ήπιο απορρυπαντικό στις αντικολλητικές πλάκες και στη συνέχεια σκουπίστε τα με χάρτινη πετσέτα ή τρίψτε.

Μην βυθίζετε τη συσκευή παρασκευής σνακ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά απορρυπαντικά καθαρισμού ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τη μηχανή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

Ξεκινώντας

Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί.

Αφαιρέστε τυχόν συσκευασίες από τη συσκευή.

Τοποθετήστε τη συσκευασία στο κουτί και αποθηκεύστε ή απορρίψτε προσεκτικά.

In the Box

XL 4 in 1 Snack Maker

Waffle non-stick plates

Sandwich non-stick plates

Griddle non-stick plates

Omelette non-stick plates

Instruction manual

Features

[TO MATCH AW]

Περιγραφή ανταλλακτικών

1. Ανώτερο περίβλημα
2. Κάτω περίβλημα
3. Κλείδωμα ασφάλισης
4. Λαβή ψύξης
5. Κόκκινη ενδεικτική λυχνία ισχύος
6. Πράσινη ενδεικτική λυχνία
7. Αντικολλητικές πλάκες βιάφλας
8. Αντικολλητικές πλάκες σάντουιτς
9. Αντικολλητικές πλάκες με πλέγμα
10. Αντικολλητικές πλάκες ομελέτας
11. Κουμπιά απελευθέρωσης πλάκας
12. Αντιολισθητικά πόδια

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν από τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος, σκουπίστε το περίβλημα της σνακ με ένα μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε καλά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή παρασκευής σνακ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημά για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμπεται ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα θα υποχωρήσει. Αφήστε επαρκή αερισμό γύρω από το μηχάνημα

Εγκατάσταση ή αλλαγή αντικολλητικών πλακών

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε τη μηχανή σνακ αποσυνδέοντας το κλείδωμα ασφάλισης.

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε τις απαιτούμενες αντικολλητικές πλάκες, ελέγχοντας ότι και οι δύο πλάκες ταιριάζουν και τοποθετήστε τις στο σνακ.

ΒΗΜΑ 3: Ευθυγραμμίστε την κάτω αντικολλητική πλάκα με το θερμαντικό στοιχείο και πιέστε απαλά έως ότου ασφαλίσει το κλείδωμα ασφάλισης στη θέση του. Επαναλάβετε για την άνω αντικολλητική πλάκα.

Σημείωση: Οι αντικολλητικές πλάκες ταιριάζουν μόνο με έναν τρόπο στο σνακ.

Χρησιμοποιώντας το XL 4 σε 1 Snack Maker

ΒΗΜΑ 1: Πριν από κάθε χρήση, απλώστε προσεκτικά ένα λεπτό στρώμα λαδιού μαγειρέματος στις αντικολλητικές πλάκες, τρίβοντάς το προσεκτικά με χάρτινη πετσέτα. Αυτό θα βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της αντικολλητικής επίστρωσης και θα εμποδίσει το σνακ να κολλήσει.

ΒΗΜΑ 2: Προετοιμάστε τα συστατικά που θα μαγειρευτούν.

ΒΗΜΑ 3: Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες αντικολλητικές πλάκες, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο «Εγκατάσταση ή αλλαγή των αντικολλητικών πλακών».

ΒΗΜΑ 4: Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σνακ στην παροχή ρεύματος. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ισχύος θα ανάψει για να σηματοδοτήσει ότι η μηχανή σνακ έχει ενεργοποιηθεί και θερμαίνεται.

ΒΗΜΑ 5: Προθερμάνετε τη συσκευή παρασκευής σνακ για περίπου 4 λεπτά. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία.

ΒΗΜΑ 6: Χρησιμοποιώντας ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια φούρνου, απελευθερώστε προσεκτικά το κουμπί ασφάλισης και ανοίξτε το καπάκι.

Προσθέστε τα παρασκευασμένα συστατικά στο κέντρο κάθε κάτω αντικολλητικής πλάκας και μετά κλείστε προσεκτικά το καπάκι.

ΒΗΜΑ 7: Μαγειρέψτε για τον απαιτούμενο χρόνο. Ελέγχετε περιοδικά ανοίγοντας προσεκτικά το καπάκι. Εάν χρειαστεί, τα σνακ μπορούν να ψηθούν λίγο περισσότερο, μέχρι να μαγειρευτούν κατά προτίμηση.

ΒΗΜΑ 8: Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ανθεκτικά στη θερμότητα για να ανοίξετε προσεκτικά το καπάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε τα σνακ με ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστική ή βύλινη σπάτουλα.

ΒΗΜΑ 9: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σνακ από την πρίζα.

ΒΗΜΑ 10: Αφήστε το καπάκι ανοιχτό και αφήστε το να κρυώσει.

[3 MM Ύψος ΚΑΠ, ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ]

Σημείωση: Προθερμαίνετε πάντα τις αντικολλητικές πλάκες πριν αρχίσετε να μαγειρεύετε.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η πράσινη ένδειξη ετοιμότητας θα ενεργοποιηθεί και θα σβήσει για να σηματοδοτήσει ότι ο κατασκευαστής σνακ διατηρεί τη θερμοκρασία.

Μην γεμίζετε υπερβολικά τις αντικολλητικές πλάκες. τα συστατικά μπορεί να διογκωθούν κατά το μαγείρεμα.

Κατά το ψήσιμο πολλαπλών παρτίδων σνακ, κλείστε το καπάκι αφού αφαιρέσετε κάθε παρτίδα για να διατηρήσετε τη θερμότητα.

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί κατά το μαγείρεμα. ο κατασκευαστής σνακ θα εκπέμπει ατμό.

Προειδοποίηση: Η σνακ και οι αντικολλητικές πλάκες ζεσταίνονται πολύ κατά τη χρήση.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια φούρνου για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Αφαίρεση αντικολλητικών πλακών

ΒΗΜΑ 1: Αφήστε το σνακ να κρυώσει εντελώς πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τις αντικολλητικές πλάκες.

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης πιάτων στο μπροστινό μέρος του κατασκευαστή σνακ. Οι αντικολλητικές πλάκες θα αναδύονται ελαφρώς, καθιστώντας ευκολότερη την ανύψωση.

ΒΗΜΑ 3: Αφαιρέστε κάθε αντικολλητική πλάκα κρατώντας τη σταθερά με τα δύο χέρια και, στη συνέχεια, σύρετε και σηκώστε την από το σνακ. Επαναλάβετε και τις δύο πάνω και κάτω αντικολλητικές πλάκες.

Προσοχή: Αφήστε πάντα τις αντικολλητικές πλάκες να κρυσώσουν καλά πριν επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε από τον κατασκευαστή σνακ. Αν δεν το κάνετε θα προκαλέσει τραυματισμό.
Hints and Tips

1. Οι πλάκες ομελέτας πρέπει να γεμίσουν ακριβώς κάτω από το επάνω χείλος των κάτω πιακών, για να βεβαιωθείτε ότι οι ομελέτες έχουν διογκωθεί και γεμίσει καλά την επάνω πλάκα.
2. Εάν μαγειρεύετε απλές ομελέτες, οι αντικολλητικές πλάκες της ομελέτας μπορούν να κρατήσουν περίπου 2 μεσαίου μεγέθους αυγά το καθένα. Για περισσότερες γεμίσεις απαιτείται λιγότερη χρήση αυγών.
3. Προσθέτετε πάντα τα συστατικά στο κέντρο κάθε αντικολλητικής πλάκας. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή διαρροών.
4. Εάν χρησιμοποιείτε μείγμα κουρτίνας ή ομελέτας, ρίξτε το αργά στην αντικολλητική πλάκα και περιμένετε μέχρι να διανεμηθεί ομοιόμορφα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερπλήρωσης.
5. Το κοσκίνισμα ξηρών συστατικών, όπως το αλεύρι, θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ομαλής συνέπειας και στην αποφυγή τυχόν σβώλων.
6. Αποφύγετε να ανοίξετε το σνακ κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, καθώς θα αφήσει τη θερμότητα να διαφύγει.
7. Όταν ο ατμός σταματήσει να διαφεύγει από το σνακ, οι βόφλες πρέπει να είναι έτοιμες.
8. Χρησιμοποιείτε πάντα βούτυρο ή μαγειρικό λάδι για να προετοιμάσετε τις αντικολλητικές πλάκες. Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία της αντικολλητικής επίστρωσης και θα διευκολύνει την αφαίρεση των τελικών σνακ.
9. Η χρήση ανθεκτικών στη θερμότητα πλαστικών ή ξύλινων σκευών θα βοηθήσει στην προστασία της αντικολλητικής επίστρωσης.
10. Εάν δεν έχετε χρόνο, ετοιμάστε τα συστατικά εκ των προτέρων, ώστε το μόνο που μένει να κάνετε είναι να μαγειρέψετε τα σνακ.

Αποθήκευση

Πριν από την αποθήκευση σε δροσερό, ξηρό μέρος, βεβαιωθείτε ότι το σνακ είναι δροσερό, καθαρό και στεγνό.
Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο σφιχτά γύρω από τον σνακ. τυλίξτε το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

Specifications

Product code: EK2143FOUR
Input: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Output: 900 W

Class I Page
V1/281118