

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση εξαρτημάτων εκτός από εκείνα που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού. Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ηλεκτρονική συσκευή με την οποία συνδέετε. Χρησιμοποιείτε πάντοτε σύνδεση USB με απαγωγή υπέρτασης. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ αν το καλώδιο USB έχει υποστεί ζημιά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.

ΧΡΗΣΗ (ΦΟΡΤΙΣΗ):

1. Φόρτιση 8 ώρες/ Χρόνος λειτουργίας 40 λεπτά.
2. Ονομαστική τάση: Εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240V (50/60Hz).
3. Κλείστε τον διακόπτη ισχύος. Τοποθετήστε το καλώδιο USB στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα είναι αναμμένη όταν η συσκευή φορτίζει.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με φορτισμένη μπαταρία. Μην τη χρησιμοποιείτε ενώ είναι συνδεδεμένη απευθείας σε πρίζα δικτύου μέσω της παρεχόμενης σύνδεσης USB.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ:

Για να αλλάξετε τα εξαρτήματα, κρατήστε το κυρίως σώμα του τρίμερ με την πλευρά του διακόπτη στραμμένη προς το μέρος σας. Στρέψτε το εξάρτημα και βγάλτε το. Τοποθετήστε το εξάρτημα αντικατάστασης στο πάνω τμήμα του σώματος της συσκευής, κατόπιν σπρώξτε το κάτω ώστε να προσαρτηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ:

Για να αλλάξετε τα εξαρτήματα, κρατήστε το κυρίως σώμα του τρίμερ με την πλευρά του διακόπτη στραμμένη προς το μέρος σας. Στρέψτε το εξάρτημα και βγάλτε το. Τοποθετήστε το εξάρτημα αντικατάστασης στο πάνω τμήμα του σώματος της συσκευής, κατόπιν σπρώξτε το κάτω ώστε να προσαρτηθεί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡ:

(A) Τρίμερ για αυτιά/μύτη

1. Το τρίμερ για μύτη έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση των τριχών από τις περιοχές της μύτης ή του αυτιού.
2. Πλησιάστε την περιοχή για τριμάρισμα. Ποτέ μην πιέσετε το τρίμερ μέσα στις κοιλότητες της μύτης ή του αυτιού καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
3. Αν νιώσετε πόνο ή δυσφορία, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, **ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ** αμέσως τη χρήση.
4. Καθαρίζετε πάντοτε το τρίμερ μετά τη χρήση και χρησιμοποιείτε το κάλυμμα για να προστατεύετε την κεφαλή του τρίμερ μύτης.

(B) ΤΡΙΜΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάρτημα για το τριμάρισμα των φρυδιών, το χνούδι προσώπου και τις τρίχες των αυτιών ή άλλες τυχαίες τρίχες σώματος.

(C) ΤΡΙΜΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάρτημα για μικρότερες περιοχές όπως τρίχες σε σχηματισμό γραμμής και φαβορίτες. Κρατάτε το τρίμερ έτσι ώστε το ξυριστικό πλέγμα να αγγίζει απαλά το δέρμα σας. Αποφεύγετε να κρατάτε το τρίμερ σε γωνία καθώς αυτό θα παραμορφώσει το πλέγμα και μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό.

(D) ΤΡΙΜΕΡ ΓΙΑ ΓΕΝΙΑΜ

πορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάρτημα για το τριμάρισμα του γενιού σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:

Τύπος μπαταρίας: 1 x 1,2V Συνεχές ρεύμα NiMH 300mAh. Επαναφορτιζόμενη μη αντικαταστάσιμη. Σύνδεση USB: Μόνο για φόρτιση μπαταρίας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία σε αυτή τη συσκευή είναι μια επαναφορτιζόμενη μη αντικαταστάσιμη μπαταρία. Απορρίψτε την μπαταρία με υπεύθυνο τρόπο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε τακτικά το πολυλειτουργικό τρίμερ. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο βουρτσάκι για να καθαρίσετε αυτό το τρίμερ. Βουρτσίστε και φυσήξτε τις τρίχες για να τις απομακρύνετε από τη λαβή ισχύος. Ποτέ μην εκθέτετε το κυρίως σώμα του τρίμερ σε νερό.

BAUER[®] **PROFESSIONAL**



Αρ. Είδους 39179

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

**Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ**

ΤΗΛ: 77000088

Email: wecare@alphamega.com.cy