

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μίξερ τροφίμων.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί προσεκτικά.
- Για προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα, τον κινητήρα ή τη μονάδα βάσης σε νερό ή άλλο υγρό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή κινδύνου, διαφορετικά το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το μίξερ έχει ρυθμιστεί στη θέση «0» (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) πριν και μετά τη χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν μένει αφύλακτη και επίσης πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια εργασίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, ή βλάβη στη συσκευή.
- Όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται με το μίξερ είναι συμβατά μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα εξαρτήματα σε άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εστιών.

- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων ή/και ζημιás στη συσκευή, μην τοποθετείτε τα χέρια σας, τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας ή άλλα αντικείμενα κοντά ή μέσα στο μίξερ κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ανάμιξη μαλακών υλικών, όπως αλεύρι, κρέμα, αυγά ή κρεμώδη υγρά. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο μίξερ σας, μην προσπαθείτε να αναμείξετε σκληρά υλικά.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα εξαρτήματά της έχει υποστεί φθορά.
- Μην αφαιρείτε κανένα εξάρτημα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε χρήση ή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Φυλάσσετε το μίξερ, το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα μακριά από φλόγες ή πολύ θερμές περιοχές (π.χ. φούρνος, εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες κ.λπ).
- Μην γεμίζετε το δοχείο ανάμιξης με υλικά πάνω από την ένδειξη «MAX».
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί προσεκτικά.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν έχουν λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την παροχή ρεύματος εάν μένει αφύλακτη και επίσης πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για ανάμιξη τροφίμων. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
- Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 6 λεπτά. Αφήνετέ τη σε ηρεμία για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

## **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας πριν από την πρώτη χρήση. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα παρελκόμενά της όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός» πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στη συσκευή, οι Αναδευτήρες (5) και οι Γάντζοι (11) ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.

## ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Κουμπί εξαγωγής
2. Κεφαλή κινητήρα
3. Στοιχείο ελέγχου
4. Άξονας αναδευτήρων/γάντζων
5. Αναδευτήρες
6. Κουμπί απασφάλισης κλίσεως
7. Δοχείο ανάμιξης
8. Περιστρεφόμενη πλάκα
9. Μοχλός μετακίνησης δοχείου
10. Κύρια βάση
11. Γάντζοι για πυκνή ζύμη



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ ΣΑΣ:

1. Τοποθετήστε την κύρια βάση σε επίπεδη, καθαρή και σταθερή επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στην περιστρεφόμενη πλάκα. Κρατήστε την περιστρεφόμενη πλάκα στη θέση της και γυρίστε το δοχείο ανάμειξης δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή του θέση.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης κλίσεως και ωθήστε την κεφαλή κινητήρα προς τα επάνω. Αφήστε το κουμπί για να ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
4. Τοποθετήστε τον δεξιό και τον αριστερό αναδευτήρα ανάλογα στον άξονα αναδευτήρων. Ωθήστε τον αναδευτήρα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
5. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλίσεως για να ωθήσετε την κεφαλή κινητήρα προς τα κάτω. Τώρα το μίξερ σας είναι έτοιμο για χρήση!



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας με την ένδειξη «L» βρίσκεται στην αριστερή υποδοχή και ο αναδευτήρας με την ένδειξη «R» βρίσκεται στη δεξιά υποδοχή.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ ΣΑΣ:

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε χερια ή εργαλεια μαγειρικησ μεσα στο δοχειο αναμειξησ ενω η συσκευη ειναι ενεργοποιημενη και οι αναδευτηρες κινουνται. βεβαιωθειτε οτι το μηχανημα ειναι απενεργοποιημενο και αποσυνδεμενο απο την πριζα πριν συνεχισετε.

1. Πριν το χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι το μίξερ έχει καθαριστεί και τοποθετηθεί σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
2. Ρίξτε τα υλικά μέσα στο δοχείο ανάμειξης. Μη γεμίζετε το δοχείο ανάμειξης πάνω από την ένδειξη «MAX». Αν η συνταγή απαιτεί αλεύρι, ρίξτε νερό και αλεύρι στο δοχείο ανάμειξης πριν ενεργοποιήσετε το μίξερ. Η αναλογία αλεύρου και νερού είναι 10:7.

3. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου ταχύτητας έχει ρυθμιστεί στη θέση απενεργοποίησης «0» πριν συνδέσετε το μίξερ στην πρίζα
4. Ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου ταχύτητας στην απαιτούμενη ρύθμιση ταχύτητας. Ανατρέξτε στον Οδηγό ρυθμίσεων ταχύτητας για να αποφασίσετε ποια ταχύτητα είναι η κατάλληλη για τη συνταγή σας.

### ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ:

ΤΑΧΥΤΗΤ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>1 (Χαμηλή)</b>	Αναδευτήρες	Χρησιμοποιείται κατά την αρχική ανάμειξη αλεύρου και άλλων ξηρών συστατικών με υγρά μείγματα.
<b>2 (Χαμηλή)</b>	Αναδευτήρες	Χρησιμοποιείται για βούτυρο, σάλτσες, κρέμα ή ζύμη.
<b>3 (Μεσαία)</b>	Αναδευτήρες Γάντζοι για πυκνή ζύμη	Ιδανική για ανάμειξη πουρέ πατάτας, ζύμης, πυκνής ζύμης ή τυριού σε κρέμα. Τοποθετήστε τους γάντζους μετά την ανάμειξη της ζύμης για εύκολο ζύμωμα χωρίς ακαταστασίες.
<b>4 (Μεσαία)</b>	Αναδευτήρες	Χρησιμοποιήστε τη για να ετοιμάσετε ζύμη για κέικ και να αναμείξετε κρέμα γάλακτος, ασπράδια αυγών ή γλάσο.
<b>5 (Υψηλή)</b>	Αναδευτήρες	Χρησιμοποιήστε τη για να χτυπήσετε ολόκληρα αυγά, μους, παγωτό ή γλάσο.
<b>6 (Υψηλή)</b>	Αναδευτήρες	Ιδανική για να χτυπάτε ασπράδια αυγών, μαρέγκες ή γλάσο.

**\*Συνιστάται η χρήση των γάντζων πυκνής ζύμης κατά την ανάμειξη αλευριού.**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΜΙΞΕΡ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΓΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ.**

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Καθαρίστε καλά το μίξερ σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το μίξερ σας στη θέση «0» ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα και το καθαρίσετε. Τόσο το δοχείο ανάμειξης όσο και τα εξαρτήματα ανάμειξης πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Μετά από κάθε χρήση, το μίξερ θα πρέπει να καθαρίζεται σωστά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΒΥΣΜΑ, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.**

1. Ρυθμίστε το μίξερ στη θέση ταχύτητας «0» πριν την αποσύνδεση από την πρίζα και τον καθαρισμό.
2. Γείρετε το μοτέρ κεφαλής προς τα πάνω και πατήστε το κουμπί εξαγωγής για να αφαιρέσετε τους αναδευτήρες.
3. Γυρίστε το δοχείο ανάμειξης αριστερόστροφα μέχρι να απεξαρτηθεί από την κύρια βάση.
4. Πλύνετε το δοχείο ανάμειξης και τους αναδευτήρες με ζεστό σαπουνόνερο
5. Σκουπίστε την κύρια βάση με ένα υγρό πανί πιάτων.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:**

- Το μίξερ πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο και να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Παράλληλα, να βεβαιώνετε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

### **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:**

#### **1. ΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ**

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας με την ένδειξη «L» βρίσκεται στην αριστερή υποδοχή και ο αναδευτήρας με την ένδειξη «R» βρίσκεται στη δεξιά υποδοχή.
- Ελέγξτε για να δείτε εάν υπάρχει κάτι που φράσσει το εσωτερικό του άξονα αναδευτήρων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή των αναδευτήρων ή να αποτρέψει τη σωστή τους σύνδεση στον κινητήρα κεφαλής.

#### **2. ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΟΣΜΗ ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΞΕΡ**

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μίξερ από την πρίζα. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το μείγμα είναι εξαιρετικά πυκνό ή όταν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς για 6 λεπτά ή περισσότερο, προκαλώντας υπερθέρμανση του κινητήρα.

**ΒΥΣΜΑ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι το κατάλληλο για αυτόν τον τύπο συσκευής και θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το  σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.



Αρ. Είδους 34440 / 34450 / 34459 / 34460

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:**

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.  
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10  
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 77000088

Email: [wecare@alphamega.com.cy](mailto:wecare@alphamega.com.cy)