

## ΕΚ4189 – Ψηφιακός αρτοπαρασκευαστής 600 W

### Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

#### Οδηγίες για την ασφάλεια

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να καθαρίσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φως ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.

Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φως με το χέρι.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα με αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικές στη θερμότητα πλαστικές ή ξύλινες σπάτουλες, για να αποφύγετε τη φθορά της αντικολλητικής επιφάνειας.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε ή τοποθετήσετε αξεσουάρ.

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση και να την αφήνετε να κρυώσει εντελώς πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης χρήση ή πριν την αποθηκεύσετε.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να θερμανθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



**Προσοχή:** Καυτή επιφάνεια – μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια ή τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής.

Προσέξτε να μην ρίξετε νερό στο θερμαντικό στοιχείο.

**Προειδοποίηση:** Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά.

#### Φροντίδα και συντήρηση

Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τον αρτοπαρασκευαστή από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφήστε τον να κρυώσει εντελώς.

Καθαρίστε τον αρτοπαρασκευαστή με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

Μην βυθίζετε τον αρτοπαρασκευαστή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή συμρμίνα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τον αρτοπαρασκευαστή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Ο αρτοποιασκευαστής θα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρια ή πιρούνια, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση. Διατηρείτε όλους τους αεραγωγούς και τα ανοίγματα καθαρά.

#### Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κύρια μονάδα ψηφιακού αρτοποιασκευαστή 600 W
2. Φόρμα ψωμιού
3. Θάλαμος παρασκευής ψωμιού
4. Λαβή φόρμας ψωμιού
5. Εξάρτημα φόρμας ψωμιού
6. Αναδευτήρας ζύμωσης
7. Άξονας αναδευτήρα ζύμωσης
8. Δοσομετρητής
9. Κουτάλι μέτρησης
10. Γάντζος
11. Οθόνη LCD
12. Πίνακας ελέγχου
13. Κουμπί Menu (Μενού)
14. Κουμπί Loaf colour (Χρώμα φραντζόλας)
15. Κουμπί Loaf size (Μέγεθος φραντζόλας)
16. Κουμπί Time+ (Χρόνος+)
17. Κουμπί Start/stop (Έναρξη/διακοπή)

#### Οδηγίες χρήσης

##### Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον αρτοποιασκευαστή για πρώτη φορά, καθαρίστε τη φόρμα παρασκευής ψωμιού με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε καλά. Σκουπίστε με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

**Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιήσετε τον αρτοποιασκευαστή για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά ή λίγος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, φροντίστε να αφήνετε περιθώρια για επαρκή εξαερισμό γύρω από τον αρτοποιασκευαστή.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι ο αρτοποιασκευαστής χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 18 °C.

##### Χρήση του ψηφιακού αρτοποιασκευαστή 600 W

**ΒΗΜΑ 1:** Αφαιρέστε τη φόρμα παρασκευής ψωμιού γυρίζοντας τη λαβή της φόρμας παρασκευής ψωμιού προς τα αριστερά και τραβώντας προς τα επάνω και μακριά από τον θάλαμο παρασκευής ψωμιού. Ο αναδευτήρας ζύμωσης θα πρέπει να εισάγεται σαν κλειδί. Ευθυγραμμίστε το επίπεδο άκρο του και τοποθετήστε το στην υποδοχή.

**ΒΗΜΑ 2:** Μετρήστε τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες των συνταγών χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή και το κουτάλι που παρέχονται. Προσθέστε τα υλικά στη φόρμα παρασκευής ψωμιού, φροντίζοντας να προσθέσετε πρώτα οποιοδήποτε υγρό, στη συνέχεια τα ξηρά υλικά και τέλος τη μαγιά. Βεβαιωθείτε ότι το υγρό δεν έρχεται σε επαφή με τη μαγιά πριν από την έναρξη του προγράμματος, για να αποφύγετε την ενεργοποίηση της μαγιάς.

**ΒΗΜΑ 3:** Τοποθετήστε ξανά τη φόρμα παρασκευής ψωμιού μέσα στον θάλαμο παρασκευής ψωμιού, στερεώνοντας τη στο εξάρτημα της φόρμας παρασκευής ψωμιού και κατόπιν περιστρέψτε τη δεξιόστροφα, μέχρι να ασφαλίσει.

**ΒΗΜΑ 4:** Κλείστε το καπάκι.

**ΒΗΜΑ 5:** Συνδέστε και ενεργοποιήστε τον αρτοποιασκευαστή στην κεντρική παροχή ρεύματος.

##### Χρήση του πίνακα ελέγχου

**ΒΗΜΑ 1:** Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κουμπί Menu (Μενού). Για να μεταβείτε κυκλικά και στις 15 εκ των προτέρων προγραμματισμένες ρυθμίσεις, συνεχίστε να πατάτε το

κουμπί Menu (Μενού). [QSG ONLY: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα ηλεκτρονικά εγχειρίδια οδηγιών].

Εκ των προτέρων προγραμματισμένες λειτουργίες	Χρόνος (ω:λ)
1. Βασικό	3:00
2. Γαλλικό	3:50
3. Ολικής άλεσης	3:40
4. Γρήγορο	1:40
5. Γλυκό	2:55
6. Εξαιρετικά γρήγορο -I.	1:38
7. Εξαιρετικά γρήγορο-II	1:38
8. Ζύμη	1:30
9. Μαρμελάδα	1:20
10. Κέικ	2:50
11. Σάντουιτς	3:00
12. Ψήσιμο	1:00
13. Χωρίς γλουτένη	3:30
14. Ζύμωμα	0:15
15. Γιαούρτι	8:00

**ΒΗΜΑ 2:** Πατήστε το κουμπί "Colour" (Χρώμα) για να επιλέξετε τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος: ανοικτό, μεσαίο ή σκούρο. Επιλέξτε το μέγεθος φραντζόλας πατώντας το κουμπί "Loaf size" (Μέγεθος φραντζόλας). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη LCD για να επιλέξετε.

**ΒΗΜΑ 3:** Πατήστε το κουμπί "Start/stop" (Εναρξη/διακοπή) για να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Ο αρτοποιασκευαστής θα φροντίσει αυτόματα όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι να ολοκληρωθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου μαγειρέματος.

**Σημείωση:** Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Start/stop" (Εναρξη/διακοπή) οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος. Η αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου μαγειρέματος θα σταματήσει στην οθόνη LCD. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το κουμπί "Start/stop" (Εναρξη/διακοπή).

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία μαγειρέματος κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου προγράμματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Start/stop" (Εναρξη/διακοπή) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

**ΒΗΜΑ 4:** Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί "Start/stop" (Εναρξη/διακοπή) για να επαναφέρετε τον αρτοποιασκευαστή στο προκαθορισμένο πρόγραμμα.

**ΒΗΜΑ 5:** Για να απενεργοποιήσετε τον αρτοποιασκευαστή, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον από την κεντρική παροχή ρεύματος.

**ΒΗΜΑ 6:** Ανοίξτε το καπάκι χρησιμοποιώντας ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια.

**ΒΗΜΑ 7:** Χρησιμοποιώντας ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια, πιάστε τη λαβή της φόρμας ψωμιού, γυρίστε τη φόρμα ψωμιού προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα επάνω για να την αφαιρέσετε από τον θάλαμο παρασκευής ψωμιού. Αφήστε τη φόρμα παρασκευής ψωμιού να κρυώσει σε ταψί ή σχάρα.

**Σημείωση:** Ο αρτοποιασκευαστής παράγει ένα ηχητικό σήμα όταν συνδέεται στην κεντρική παροχή ρεύματος, μεταξύ κάθε σταδίου της διαδικασίας παρασκευής ψωμιού και μετά την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μια ένδειξη βέλους υποδεικνύει το στάδιο της διαδικασίας παρασκευής ψωμιού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όταν χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα ζύμωσης, μπορεί να κολλήσει στο κάτω μέρος της φραντζόλας. Να το αφαιρείτε πάντα όταν η φραντζόλα έχει κρυώσει επαρκώς. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το γάντζο στο άνοιγμα στην κάτω πλευρά του αναδευτήρα ζύμωσης και τραβήξτε το απαλά για να τον ελευθερώσετε.

Ο προκαθορισμένος χρόνος μαγειρέματος θα παραταθεί στη ρύθμιση μεγέθους φραντζόλας 900 γρ. Οι επιλογές για την αλλαγή της ρύθμισης χρώματος και του μεγέθους φραντζόλας δεν θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια ορισμένων προκαθορισμένων προγραμμάτων ψησίματος.

**Προειδοποίηση:** Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εκτός εάν χρειάζεται να προσθέσετε και άλλα υλικά.

#### Λειτουργία καθυστέρησης χρονοδιακόπτη

Το κουμπί "Time+" (Χρόνος+) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της λειτουργίας καθυστέρησης χρονοδιακόπτη, η οποία καθυστερεί την άμεση εκκίνηση του αρτοποιασκευαστή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη ρύθμιση του αρτοποιασκευαστή, ώστε να ξεκινά το μαγείρεμα και να παρέχει φρέσκο ψωμί αργότερα. Για να καθυστερήσετε τον χρόνο ολοκλήρωσης του προκαθορισμένου προγράμματος ψησίματος, επιλέξτε την επιθυμητή προεπιλογή και πατήστε το κουμπί "Time+" (Χρόνος+). [QSG ONLY: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγίων μας]. Με κάθε πάτημα του κουμπιού, ο χρόνος ολοκλήρωσης που εμφανίζεται στην οθόνη LCD θα αυξάνεται κατά διαστήματα των 10 λεπτών. Η καθυστέρηση μπορεί να είναι έως και 13 ώρες.

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή καθυστέρηση, πατήστε το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή) για να ξεκινήσετε.

**Σημείωση:** Η καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη επηρεάζει επίσης τον χρόνο ψησίματος ενός προγράμματος. Πριν ρυθμίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, πρέπει να επιλέξετε το μέγεθος φραντζόλας και τον βαθμό ροδισμού. Η καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη δεν είναι διαθέσιμη για την προεπιλογή ζυμώματος. Το κουμπί "Time+" (χρόνος+) καθυστερεί τον χρόνο μαγειρέματος μόνο κατά διαστήματα του 1 λεπτού, όταν είναι ενεργοποιημένη η προεπιλογή ψησίματος.

**Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθυστέρησης χρονοδιακόπτη όταν ψήνετε με υλικά όπως αυγά, γάλα, κρέμα ή τυρί.

#### Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας (μόνο για ψωμί)

Ο αρτοποιασκευαστής θα διατηρεί αυτόματα το ψωμί ζεστό για 60 λεπτά μετά το ψήσιμο. Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι απαραίτητη και το ψωμί πρόκειται να αφαιρεθεί αμέσως, πατήστε το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή).

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τις προεπιλογές ζύμης και ζυμώματος.

#### Χρήση του γρήγορου ψησίματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γρήγορο ψήσιμο για να μειώσετε τον προκαθορισμένο χρόνο. Η ζύμη για ψωμί θα έχει μεγαλύτερη πυκνότητα με αυτήν τη ρύθμιση σε σχέση με τη ζύμη για ψωμί που παρασκευάζεται με την κανονική προεπιλογή.

#### Χρήση της προεπιλογής κέικ

Όταν χρησιμοποιείτε το προκαθορισμένο πρόγραμμα για κέικ, διαχωρίστε τα υγρά και τα ξηρά υλικά σε δύο δοχεία. Αρχικά, προσθέστε τα στεγνά υλικά και, στη συνέχεια, προσθέστε τα υγρά υλικά από πάνω. Επιλέξτε την προκαθορισμένη ρύθμιση για κέικ και πατήστε το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή) για να ξεκινήσετε.

#### Λειτουργία μνήμης

Αυτός ο αρτοποιασκευαστής διαθέτει λειτουργία έξυπνης μνήμης. Εάν αποσυνδεθεί η τροφοδοσία, ο αρτοποιασκευαστής θα διατηρήσει την πρόοδο του προγράμματος για έως και 10 λεπτά. Εάν η τροφοδοσία ρεύματος επανασυνδεθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το πρόγραμμα θα συνεχίσει αυτόματα από το σημείο διακοπής. Εάν διακοπεί στα μισά του προγράμματος για περισσότερο από δέκα λεπτά, τα υλικά πρέπει να απορριφθούν και να ξεκινήσει ξανά η προεπιλογή ψησίματος.

#### Οθόνη προειδοποίησης

Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη "HHH" μετά την έναρξη ενός προκαθορισμένου προγράμματος, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αρτοποιασκευαστή είναι ακόμα πολύ υψηλή. Διακόψτε το τρέχον πρόγραμμα, ανοίξτε το καπάκι και αφήστε τον αρτοποιασκευαστή να κρυώσει για 10 έως 20 λεπτά.

Αν στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη "LLL" αφού πατήσετε το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή), αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αρτοποιασκευαστή είναι πολύ χαμηλή. Διακόψτε το τρέχον πρόγραμμα πατώντας το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή), ανοίξτε το καπάκι και αφήστε τον αρτοποιασκευαστή να μείνει για 10–20 λεπτά μέχρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Αν στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη "EEEE" μετά την έναρξη ενός προγράμματος, ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι αποσυνδεδεμένος. Αναθέστε τον έλεγχο του αισθητήρα σε έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό.

#### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Διαφεύγει καπνός από τον θάλαμο παρασκευής ψωμιού ή τους αεραγωγούς.	Τα υλικά έχουν κολλήσει στον θάλαμο παρασκευής ψωμιού ή στο εξωτερικό της φόρμας παρασκευής ψωμιού.	Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον αρτοποιασκευαστή από την κεντρική παροχή ρεύματος, αφήστε τον να κρυώσει πλήρως και, στη συνέχεια, καθαρίστε το εξωτερικό της φόρμας ψωμιού ή του θαλάμου παρασκευής ψωμιού, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση".
Το ψωμί βουλιάζει στη μέση και είναι υγρό στο κάτω μέρος.	Το ψωμί έχει παραμείνει στον αρτοποιασκευαστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Πατήστε το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή) για να ακυρώσετε την προεπιλογή διατήρησης θερμοκρασίας και να αφαιρέσετε το ψωμί.
Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωμί από τη φόρμα παρασκευής ψωμιού.	Το κάτω μέρος της φραντζόλας έχει κολλήσει στον αναδευτήρα ζύμωσης.	Όταν χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα ζύμωσης, μπορεί να κολλήσει στο κάτω μέρος της φραντζόλας. Να το αφαιρείτε πάντα όταν η φραντζόλα έχει κρυώσει επαρκώς. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το γάντζο στο άνοιγμα στην κάτω πλευρά του αναδευτήρα ζύμωσης και τραβήξτε το απαλά για να τον ελευθερώσετε.
Τα υλικά δεν έχουν αναμειχθεί ή το ψωμί δεν έχει ψηθεί σωστά.	Έχει επιλεγεί λανθασμένη ρύθμιση προγράμματος για τα υλικά.  Πατήθηκε το κουμπί "Start/stop" (Έναρξη/διακοπή) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.  Το καπάκι είχε ανοίξει αρκετές φορές ενώ βρισκόταν σε λειτουργία ο αρτοποιασκευαστής.	Ελέγξτε το επιλεγμένο μενού και τις άλλες ρυθμίσεις.  Επανεκκινήστε τη διαδικασία ψησίματος. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα προηγούμενα υλικά.  Δεν πρέπει να ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εκτός εάν θέλετε να προσθέσετε υλικά. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο κατά τη λειτουργία του

	<p>Η περιστροφή του αναδευτήρα ζύμωσης εμποδίζεται.</p> <p>Ο αρτοποιασκευαστής είναι ακόμα ζεστός από τον προηγούμενο κύκλο ψήσιματος.</p>	<p>αρτοποιασκευαστή.</p> <p>Αφαιρέστε τον αναδευτήρα ζύμωσης και τον θάλαμο παρασκευής ψωμιού και ελέγξτε εάν περιστρέφεται ο άξονας του αναδευτήρα ζύμωσης. Εάν ο άξονας του αναδευτήρα ζύμωσης δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.</p> <p>Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον αρτοποιασκευαστή από την κεντρική παροχή ρεύματος, αφήστε τον να κρυώσει καλά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον θάλαμο παρασκευής ψωμιού. Αφήστε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν τοποθετήστε ξανά τον θάλαμο παρασκευής ψωμιού. Συνδέστε και ενεργοποιήστε τον αρτοποιασκευαστή στην κεντρική παροχή ρεύματος και συνεχίστε το ψήσιμο.</p>
--	--	---

#### Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι ο αρτοποιασκευαστής είναι κρύος, καθαρός και στεγνός πριν τον αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τον αρτοποιασκευαστή. Τυλίγετέ το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

#### Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK4189  
Είσοδος: 220–240 V ~ 50 Hz  
Έξοδος: 600 W

**Commented [SA1]:** Format painting tag <1> not found in translation. Format painting tag </1> not found in translation.