

EK4221 – Ψηφιακή φριτέζα αέρα 4,5 λίτρων

Εγχειρίδιο οδηγιών

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φως ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυνώνει.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φως με το χέρι.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην αγγίζετε τα μέρη της συσκευής που μπορεί να θερμανθούν ή τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα με αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές ή ξύλινες σπάτουλες, για να αποφύγετε τη φθορά της αντικολλητικής επιφάνειας.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη.

Πάντα να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει κρυνώσει εντελώς μετά τη χρήση πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης ή πριν την αποθηκεύσετε.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για το χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

Η εξωτερική επιφάνεια ή η πόρτα μπορεί να θερμανθούν κατά τη λειτουργία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια – μην αγγίζετε τμήματα ή επιφάνειες της συσκευής που μπορεί να ζεσταθούν ή τα θερμαντικά εξαρτήματα της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πλησιάζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η φριτέζα θερμού αέρα διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος, με αποτέλεσμα να ηχήσει ο χρονοδιακόπτης και να ενεργοποιηθεί η αυτόματη απενεργοποίηση, απενεργοποιώντας τη φριτέζα θερμού αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η φριτέζα θερμού αέρα πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την κεντρική παροχή ρεύματος.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολητική επίστρωση έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια. Διαφορετικά, η φριτέζα θερμού αέρα δεν θα λειτουργεί. Κρατάτε τον θάλαμο μαγειρέματος μόνο από τη λαβή του καλαθιού μαγειρέματος. Προσέχετε όταν αφαιρείτε το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολητική επίστρωση, καθώς μπορεί να διαφύγει ατμός.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

Να αναποδογυρίζετε το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολητική επίστρωση με τον θάλαμο μαγειρέματος ακόμα προσαρτημένο, καθώς μπορεί να έχει συγκεντρωθεί περίσσιο λάδι στο κάτω μέρος του θαλάμου μαγειρέματος.

Να καλύπτετε τη φριτέζα θερμού αέρα ή τις εισόδους αέρα της, καθώς αυτό θα διαταράξει τη ροή του αέρα και μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα του μαγειρέματος.

Να γεμίζετε τον θάλαμο μαγειρέματος με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Να πιέζετε το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος με την αντικολητική επίστρωση, ενώ ανακινείτε τα υλικά.

Να αγγίζετε τον θάλαμο μαγειρέματος κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς θερμαίνεται πολύ. Κρατάτε τον θάλαμο μαγειρέματος μόνο από τη λαβή.

Φροντίδα και συντήρηση

Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη φριτέζα θερμού αέρα από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

ΒΗΜΑ 1: Σκουπίστε την κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

ΒΗΜΑ 2: Καθαρίστε το καλάθι μαγειρέματος με αντικολητική επίστρωση σε ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε την κεντρική μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα σε νερό ή υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη φριτέζα θερμού αέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φριτέζα θερμού αέρα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κύρια μονάδα ψηφιακής φριτέζας αέρα 4,5 λίτρων
2. Θάλαμος μαγειρέματος
3. Καλάθι μαγειρέματος με αντικολλητική επίστρωση
4. Λαβή καλαθιού μαγειρέματος
5. Κουμπί απασφάλισης καλαθιού μαγειρέματος
6. Πλαστικό κάλυμμα
7. Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
8. Κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας
9. Κουμπιά ελέγχου χρονοδιακόπτη
10. Κουμπί τρόπου λειτουργίας
11. Κουμπί λειτουργίας
12. Οθόνη LED

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

ΒΗΜΑ 1: Πριν συνδέσετε τη φριτέζα θερμού αέρα στην κεντρική παροχή ρεύματος, σκουπίστε την κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε καλά.

ΒΗΜΑ 2: Καθαρίστε το καλάθι μαγειρέματος με αντικολλητική επίστρωση σε ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

ΒΗΜΑ 3: Τοποθετήστε την κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για το χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα θερμού αέρα για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά ή λίγος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, φροντίστε να αφήνετε περιθώριο για επαρκή εξαερισμό γύρω από τη φριτέζα θερμού αέρα.

Συνιστάται να λειτουργήσετε τη φριτέζα θερμού αέρα χωρίς φαγητό για περίπου 10 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, ο αρχικός καπνός ή η οσμή δεν θα επηρεάσουν τη γεύση του φαγητού.

Συναρμολόγηση της ψηφιακής φριτέζας αέρα 4,5 λίτρων

ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση μέσα στον θάλαμο μαγειρέματος, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Σύρετε το πλαστικό κάλυμμα του κουμπιού απασφάλισης προς τα πίσω, ώστε να καλύπτει το κουμπί απασφάλισης, για να μην πατηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΒΗΜΑ 2: Σύρετε τον θάλαμο μαγειρέματος μέσα στην κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα για να τον κλείσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φριτέζα θερμού αέρα παρέχεται προσυναρμολογημένη. Ο θάλαμος μαγειρέματος πρέπει να κλείσει καλά πριν από τη χρήση, γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργεί.

Χρήση του ψηφιακού πίνακα ελέγχου

Όταν η φριτέζα θερμού αέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και είναι ενεργοποιημένη στην κεντρική παροχή ρεύματος, η μονάδα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει για να υποδηλώσει ότι τροφοδοτείται με ρεύμα.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα θερμού αέρα.

Η οθόνη LED θα εναλλάσσεται μεταξύ "180 °C" και "15 MIN". Αυτές είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

μαγειρέματος. Εάν απαιτούνται άλλες ρυθμίσεις, μπορείτε τώρα να προγραμματίσετε την ώρα και τη θερμοκρασία.

Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου του χρονοδιακόπτη (↑ ή ↓) για να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος, έως και 30 λεπτά.

Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας (↑ ή ↓) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος, μεταξύ 80–200 °C.

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά ↑ και ↓ για να ρυθμίσετε γρήγορα τον χρόνο ή τη θερμοκρασία.

Μόλις ρυθμιστεί η ώρα και η θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η θέρμανση. Θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο θέρμανσης που υποδεικνύει ότι η φριτέζα θερμού αέρα θερμαίνεται και οι περιστρεφόμενες λυχνίες LED γύρω από αυτό το εικονίδιο υποδεικνύουν ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί. Η κόκκινη λυχνία θα ανάβει και θα σβήνει καθ' όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος, υποδεικνύοντας ότι η φριτέζα θερμού αέρα ρυθμίζει τη θερμοκρασία.

Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με το κουμπί "MODE" (Τρόπος λειτουργίας). Αυτό θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των προεπιλογών χρόνου και θερμοκρασίας για το μαγείρεμα διαφόρων τροφίμων. Στη συνέχεια, αυτές οι προεπιλογές μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το ↑ ή το ↓ για αύξηση ή μείωση του χρόνου ή της θερμοκρασίας όπως απαιτείται.

Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα και παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα ηχήσει και η φριτέζα θερμού αέρα θα απενεργοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ↑ και ↓.

Αν ο θάλαμος μαγειρέματος αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το μαγείρεμα θα διακοπεί προσωρινά. Τοποθετήστε ξανά τον θάλαμο μαγειρέματος για να συνεχιστεί η διαδικασία μαγειρέματος. Η φριτέζα θερμού αέρα απενεργοποιείται μετά από 2 ώρες αν δεν τοποθετήσετε ξανά το θάλαμο μαγειρέματος.

Για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα θερμού αέρα, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας. Το κόκκινο εικονίδιο θέρμανσης δεν θα είναι πλέον ορατό και η φριτέζα θερμού αέρα θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένο όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Χρήση της ψηφιακής φριτέζας αέρα 4,5 λίτρων

ΒΗΜΑ 1: Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη φριτέζα θερμού αέρα στην κεντρική παροχή ρεύματος. Η φριτέζα θερμού αέρα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. **ΒΗΜΑ 2:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα θερμού αέρα. Η οθόνη LED θα εναλλάσσεται μεταξύ "180 °C" και "15 MIN", υποδεικνύοντας ότι ο χρόνος και η θερμοκρασία είναι έτοιμα για προγραμματισμό.

ΒΗΜΑ 3: Ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Χρήση του ψηφιακού πίνακα ελέγχου", προθερμάνετε τη φριτέζα θερμού αέρα για περίπου 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↑ ή ↓ για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο ή τη θερμοκρασία, αν απαιτείται.

ΒΗΜΑ 4: Όταν προθερμανθεί, αφαιρέστε τον θάλαμο μαγειρέματος τραβώντας τον από τη φριτέζα θερμού αέρα με χρήση της λαβής. Τοποθετήστε τον θάλαμο μαγειρέματος σε μια επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κάλυμμα βρίσκεται πάνω από το κουμπί απασφάλισης καλαθιού, για να μην απελευθερωθεί κατά λάθος.

ΒΗΜΑ 5: Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τον θάλαμο μαγειρέματος στην κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα για να τον κλείσετε.

ΒΗΜΑ 6: Χρησιμοποιήστε τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος όπως απαιτείται για τα υλικά. Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με το κουμπί "MODE" (Τρόπος λειτουργίας). Αυτό θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των προεπιλογών χρόνου και θερμοκρασίας για το μαγείρεμα διαφόρων τροφίμων. Στη συνέχεια, αυτές οι προεπιλογές μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το ↑ ή το ↓ για αύξηση ή μείωση του χρόνου ή της θερμοκρασίας όπως απαιτείται. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΒΗΜΑ 7: Ορισμένα υλικά μπορεί να χρειάζονται ανακάτεμα περίπου στα μισά του χρόνου μαγειρέματος. Αφαιρέστε τον θάλαμο μαγειρέματος τραβώντας τη λαβή του καλαθιού μαγειρέματος από τη φριτέζα θερμού αέρα. Το πλαστικό κάλυμμα πρέπει να καλύπτει το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος. Προσέξτε να μην απασφαλίσετε το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση πατώντας το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος. Ανακινήστε ήπια τον θάλαμο μαγειρέματος και, στη συνέχεια, σύρετέ τον ξανά στην κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα για να τον κλείσετε και να συνεχίσετε το μαγείρεμα.

ΒΗΜΑ 8: Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα και παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, η φριτέζα θερμού αέρα θα εκπέμψει αρκετές φορές ένα ηχητικό σήμα και θα απενεργοποιηθεί. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα τραβώντας τον θάλαμο μαγειρέματος από τη φριτέζα θερμού αέρα με τη λαβή του καλαθιού μαγειρέματος. Αν τα υλικά δεν έχουν μαγειρευτεί, κλείστε τον θάλαμο μαγειρέματος και τοποθετήστε τον ξανά στην κύρια μονάδα της φριτέζας θερμού αέρα. Χρησιμοποιήστε τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε ανάλογα τον χρόνο μαγειρέματος. Αν το φαγητό είναι μαγειρεμένο, πιάστε το κουμπί απασφάλισης της λαβής του καλαθιού μαγειρέματος για να αφαιρέσετε το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση από τον θάλαμο μαγειρέματος και, στη συνέχεια, αδειάστε το περιεχόμενο σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο. Χρησιμοποιήστε μια ανθεκτική στη θερμότητα λαβίδα (δεν περιλαμβάνεται) εάν το φαγητό είναι μεγάλο ή εύθραυστο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προθερμαίνετε πάντα τη φριτέζα θερμού αέρα πριν αρχίσετε το μαγείρεμα ή, εναλλακτικά, προσθέτετε περίπου 3–5 λεπτά στον χρόνο μαγειρέματος. Αν ο χρόνος μαγειρέματος ή η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, απλώς χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χρονοδιακόπτη ή ρύθμισης θερμοκρασίας όπως απαιτείται και η φριτέζα θερμού αέρα θα προσαρμόσει αυτόματα τις ρυθμίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην γέρνετε το φαγητό απευθείας μέσα σε μπολ ή πιάτο, καθώς μπορεί να έχει συγκεντρωθεί περίσσιο λάδι στο κάτω μέρος του θαλάμου μαγειρέματος και να στάξει πάνω στα υλικά ή στο μπολ σερβιρίσματος. Να αφαιρείτε πάντα το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση από τον θάλαμο μαγειρέματος.

Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του θαλάμου μαγειρέματος κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς ζεσταίνεται πολύ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ονομαστική τάση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και όταν η φριτέζα θερμού αέρα είναι απενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη φριτέζα θερμού αέρα, απενεργοποιήστε την από την κεντρική παροχή ρεύματος.

Χρήση του καλαθιού μαγειρέματος με αντικολλητική επίστρωση

Το καλάθι μαγειρέματος με αντικολλητική επίστρωση μπορεί να αφαιρεθεί για ευκολία στη χρήση.

ΒΗΜΑ 1: Για να αφαιρέσετε το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση από τον θάλαμο μαγειρέματος, πιάστε προς τα εμπρός το πλαστικό κάλυμμα για να φανεί το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος.

ΒΗΜΑ 2: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος και ανασηκώστε προσεκτικά τη λαβή του καλαθιού μαγειρέματος για να το αφαιρέσετε.

ΒΗΜΑ 3: Τοποθετήστε ξανά το καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση τοποθετώντας το μέσα στον θάλαμο μαγειρέματος μέχρι να ασφαλίσει.

ΒΗΜΑ 4: Τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα στη θέση του, ώστε να καλύπτει το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πιέζετε ποτέ το κουμπί απασφάλισης του καλαθιού μαγειρέματος αν ο θάλαμος μαγειρέματος είναι ανυψωμένος, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Πιέστε το μόνο όταν ο θάλαμος μαγειρέματος είναι τοποθετημένος σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Οδηγός μαγειρέματος

Τα παρακάτω αποτελούν οδηγίες για το μαγείρεμα ορισμένων τύπων τροφίμων με τη φριτέζα θερμού αέρα.

Αυτή είναι μόνο μια οδηγία και το μαγείρεμα θα πρέπει να παρακολουθείται πάντα. Το φαγητό θα πρέπει να είναι πάντα ζεστό πριν από το σερβίρισμα.

Πατάτες και τσιπς

Φαγητό	Ποσότητα	Χρόνος μαγειρέματος κατά προσέγγιση	Θερμοκρασία	Πρόσθετες πληροφορίες
Λεπτά κατεψυγμένα τσιπς	300–700 γρ.	12–16 λεπτά	200 °C	Ανακινήστε τα τσιπς ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο "Χρήση της ψηφιακής φριτέζας αέρα 4,5 λίτρων".
Σπιτικά τσιπς	300–800 γρ.	15-20 λεπτά	200 °C	Ακολουθήστε τις πλήρεις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Οδηγός βήμα προς βήμα για την παρασκευή τσιπς".
Σπιτικές χωριάτικες πατάτες	300–800 γρ.	15–20 λεπτά	200 °C	Μουλιάστε λίγο τις πατάτες σε νερό για να αφαιρέσετε το άμυλο, προσθέστε ½ κ.σ. λάδι και ανακινήστε σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας με τίτλο "Χρήση της ψηφιακής φριτέζας θερμού αέρα 4,5 λίτρων".

Κρέας και πουλερικά

Φαγητό	Ποσότητα	Χρόνος μαγειρέματος κατά προσέγγιση	Θερμοκρασία	Πρόσθετες πληροφορίες
Μπριζόλα	100–500 γρ.	Καλοψημένη: 10 λεπτά Μέτρια: 8 λεπτά Σενιάν: 6 λεπτά	200 °C	Γυρίστε από την άλλη πλευρά στη μέση του συνολικού χρόνου ψησίματος.
Χάμπουργκερ	100–500 γρ.	15–20 λεπτά	180 °C	Γυρίστε από την άλλη πλευρά στη μέση του συνολικού χρόνου ψησίματος.
Χοιρινά παιδάκια	100–500 γρ.	10-15 λεπτά	200 °C	Γυρίστε από την άλλη πλευρά στη μέση του συνολικού χρόνου ψησίματος.
Στήθος κοτόπουλου	100–500 γρ.	15–22 λεπτά	200 °C	Να ελέγχετε πάντα αν το κοτόπουλο έχει μαγειρευτεί καλά.
Μπουτάκια κοτόπουλου	100–500 γρ.	15–22 λεπτά	200 °C	Να ελέγχετε πάντα αν το κοτόπουλο έχει μαγειρευτεί καλά.

Σνακ και συνοδευτικά

Φαγητό	Ποσότητα	Χρόνος μαγειρέματος κατά προσέγγιση	Θερμοκρασία
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου	100–500 γρ.	6–10 λεπτά	200 °C
Spring rolls	100–400 γρ.	8–10 λεπτά	200 °C
Γεμιστά λαχανικά	100–400 γρ.	12–15 λεπτά	160 °C

Σουφλέ και κέικ

Φαγητό	Ποσότητα	Χρόνος μαγειρέματος κατά προσέγγιση	Θερμοκρασία
Κις	400 γρ.	20–22 λεπτά	180 °C
Κέικ	300 γρ.	14-20 λεπτά	160 °C

Ένας οδηγός βήμα προς βήμα για την παρασκευή τσιπς

Σπιτικά τσιπς

ΒΗΜΑ 1: Κόψτε την πατάτα σε τσιπς πλάτους περίπου 1 εκ.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε τις κομμένες πατάτες σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό. Βράστε το νερό και βράστε τις πατάτες για περίπου 3 λεπτά.

ΒΗΜΑ 3: Προθερμάνετε τη φριτέζα θερμού αέρα στους 200 °C.

ΒΗΜΑ 4: Στραγγίξτε τις πατάτες και στεγνώστε καλά με μια πετσέτα κουζίνας.

ΒΗΜΑ 5: Καλύψτε τις κομμένες πατάτες με ½ κ.σ. λάδι μαγειρέματος ή σπρέι λαδιού και προσθέστε τις στο καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση. Βεβαιωθείτε ότι έχουν καλυφθεί πλήρως για βέλτιστα αποτελέσματα.

ΒΗΜΑ 6: Μαγειρέψτε στους 200 °C για 15–20 λεπτά.

ΒΗΜΑ 7: Ανακινείτε τα τσιπς τακτικά (περίπου κάθε 6 λεπτά) έτσι ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα.

ΒΗΜΑ 8: Μόλις ψηθούν καλά και είναι τραγανές, βγάλτε τις από τη φριτέζα θερμού αέρα, αλατοπιπερώστε και απολαύστε.

Κατεψυγμένα τσιπς

ΒΗΜΑ 1: Προθερμάνετε τη φριτέζα θερμού αέρα στους 200 °C.

ΒΗΜΑ 2: Προσθέστε 300–700 γρ. κατεψυγμένα τσιπς στο καλάθι μαγειρέματος με την αντικολλητική επίστρωση.

ΒΗΜΑ 3: Μαγειρέψτε για 12–16 λεπτά.

ΒΗΜΑ 4: Ανακινείτε τα τσιπς τακτικά (περίπου κάθε 6 λεπτά) για να βεβαιωθείτε ότι μαγειρεύονται ομοιόμορφα.

ΒΗΜΑ 5: Μόλις ψηθούν καλά και είναι τραγανές, βγάλτε τις από τη φριτέζα θερμού αέρα, αλατοπιπερώστε και απολαύστε.

Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα θερμού αέρα είναι κρύα, καθαρή και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε σε καθαρό, ξηρό μέρος.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη φριτέζα θερμού αέρα. Τυλίγετέ το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK4221

Είσοδος: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Έξοδος: 1300 W