

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει κατά 80% και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε.
- Κάντε χωρίστρα και χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.
- Τοποθετήστε το επιλεγμένο εξάρτημα στη λαβή. Για την εναλλαγή μεταξύ εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή εξαρτημάτων».
- Τοποθετήστε τον διακόπτη στη ρύθμιση που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας τον διακόπτη στη θέση «0» και αποσυνδέστε τη.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.

Αλλαγή εξαρτημάτων

- Τοποθετήστε το εξάρτημα στη λαβή και ευθυγραμμίστε τις δύο εσοχές με τα κουπιά στη λαβή.
- Πιέστε το εξάρτημα στη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα «κλικ».
- Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα, πατήστε παρατεταμένα τα δύο κουπιά και τραβήξτε το εξάρτημα από τη λαβή.

Εξάρτημα στομιού στεγνώματος

- Κατευθύνετε τη ροή του αέρα στα μαλλιά και μετακινήστε τη συσκευή γύρω από το κεφάλι για να αφαιρέσετε την περιττή υγρασία πριν από το φορμάρισμα.

Εξάρτημα βούρτσας για λείο στέγνωμα

- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω από μια τούφα μαλλιών, κοντά στις ρίζες και με τις τρίχες της βούρτσας να έχουν φορά προς τα επάνω.
- Με το άλλο σας χέρι κρατήστε τεντωμένη την τούφα έναντι της κεφαλής της βούρτσας.
- Σύρετε απαλά την κεφαλή της βούρτσας κατά μήκος της τούφας των μαλλιών, μέχρι να φτάσετε στις άκρες.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε τούφα.

Εξάρτημα βούρτσας όγκου 50mm

- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω από μια τούφα μαλλιών, κοντά στις ρίζες.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να ανασηκώσετε τα μαλλιά από τις ρίζες και να δημιουργήσετε όγκο.
- Μετακινήστε αργά τη βούρτσα προς τα κάτω κατά μήκος της τούφας, με κατεύθυνση προς τις άκρες των μαλλιών.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.

Κωνικό εξάρτημα

- Πάρτε μια τούφα μαλλιών και τοποθετήστε τον κύλινδρο δίπλα στην τούφα διασφαλίζοντας ότι το άκρο της συσκευής έχει κατεύθυνση προς τα κάτω και προς τον ώμο.
- Εκινήστε να τυλίγετε τα μαλλιά γύρω από το πιο φαρδύ τμήμα του κυλίνδρου.
- Συνεχίστε να τυλίγετε τα μαλλιά προς τα κάτω, κατά μήκος του κυλίνδρου.
- Κρατήστε τα μαλλιά σε αυτήν τη θέση για 5-8 δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας. Στη συνέχεια, ζετυλίξτε ή ελευθερώστε την τούφα και απομακρύνετε τη συσκευή.

Ρυθμίσεις θερμότητας

Υπάρχουν 2 ρυθμίσεις θερμότητας, καθώς και μια ρύθμιση κρούου αέρα. Τοποθετήστε τον διακόπτη στην πρώτη θέση για να επιλέξετε τη ρύθμιση κρούου αέρα «*», στη δεύτερη θέση για τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας «I» και στην τρίτη θέση για την υψηλή ρύθμιση θερμότητας «II».

Λάβετε υπόψη τα εξής: Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπά ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας.

Γάντι προστασίας από τη θερμότητα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρέχετε γάντι προστασίας από τη θερμότητα γενικής χρήσης για την προστασία των χεριών σας από την προσωρινή επαφή με τον κύλινδρο κατά τοτύλιγμα των μαλλιών γύρω από τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι το γάντι προστασίας από τη θερμότητα έχει σχεδιαστεί για προστασία μόνο κατά την επαφή για μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να νιώσετε δυσφορία σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής με τη ζεστή επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Γενικά

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη και κρύα. Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή έχει στεγνώσει εντελώς πριν τη χρήση.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

Καθαρισμός φίλτρου

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη και κρύα.
- Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες και τα υπολείμματα από το φίλτρο.

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

ΝΑΒΟΔ Κ ΠΟΥΖΙΤÍ

- Dbejte na to, aby byly vlasy z 80% suché, a pročesejte je, aby nebyly zacuchané.
- Vlasy rozdělte na části, aby byly připravené k úpravě.
- Připevňte vybraný nástavec na rukojeť. Chcete-li nástavec vyměnit, přečtěte si kapitolu „Výměna nástavců“.
- Posunutím tlačítka zvolte nastavení vhodné pro váš typ vlasů a zapněte spotřebič.
- Po použití přístroj vypněte přepnutím do polohy 0 a odpojte jej ze zásuvky.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout.

Výměna nástavců

- Umístěte nástavec na rukojeť tak, aby byly obě zářezky v rovině s tlačítky na rukojeti.
- Tlačte nástavec do rukojeti, dokud nezacvakne na místo.
- Chcete-li nástavec odebrat, stiskněte a podržte obě tlačítka a vytáhněte nástavec z rukojeti.

Nástavec s vysoušecí tryskou

- Nasměrujte proud vzduchu na vlasy a pohybuje vysoušečem okolo hlavy za účelem zbavení se nadbytečné vlhkosti před zahájením stylingu.

Fénový nástavec s kartáčem

- Umístěte hlavici kartáče pod pramen vlasů blízko kořínkům, aby štětiny směřovaly nahoru.
- Druhou rukou natáhněte pramen vlasů proti hlavici kartáče.
- Jemně sjíždějte kartáčem po pramenu vlasů až ke konečkům.
- Opakujte s každým pramenem vlasů.

Nástavec s 50mm objemovým kartáčem

- Umístěte hlavici kartáče pod pramen vlasů, blízko ke kořínkům.
- Použijte kartáč k nadzvednutí vlasů u kořínků za účelem vytvoření objemu.
- Posunujte kartáč pomalu po pramenu vlasů směrem ke konečkům.
- Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.

Kónický nástavec

- Vezměte pramen vlasů a umístěte hlavici k pramenu vlasů tak, aby konec spotřebiče mířil dolů směrem k rameni.
- Vlasy namotávejte okolo nejširší části hlavy.
- V namotávání vlasů okolo hlavy pokračujte v celé délce hlavy.
- Držte na místě po dobu 5 až 8 sekund v závislosti na typu vašich vlasů. Poté odmotejte nebo uvolněte pramen vlasů a spotřebič odejměte.

Nastavení ohněvu

K dispozici jsou 2 nastavení teploty a jedno nastavení chlazení. Chcete-li vybrat studené nastavení „*“, posuňte přepínač do první polohy; druhá poloha „I“ je určena pro nízkou teplotu a třetí poloha „II“ pro vysokou teplotu.

Upozornění: Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu.

Rukavice chránící před teplem

DŮLEŽITÉ! K ochraně rukou před dočasným kontaktem s hlavní při úpravě vlasů se spolu se spotřebičem dodávají univerzální rukavice chránící před teplem. Vezměte prosím na vědomí, že rukavice chránící před teplem jsou určeny pouze pro prvotní ochranu před kontaktem. Dlouhodobý kontakt s horkým povrchem vyvolá nepříjemné pocity.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle níže uvedených kroků:

Obecné

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, odpojený ze zásuvky a vychladlý. Pokud chcete vyčistit vnější část spotřebiče, otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikla voda a aby byl před použitím úplně suchý.
- Kabel přístroje neomotávejte kolem přístroje samotného, ale vytvořte z kabelu volnou smyčku vedenou podél přístroje.
- Nepoužívejte přístroj, pokud by kabel musel být příliš napnutý.
- Po použití kabel vždy vypojte ze zásuvky.

Čištění filtru

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, odpojený ze zásuvky a vychladlý.
- Pomocí měkkého kartáčku odstraňte vlasy a další nečistoty z filtru.

BaByliss®



Fabriqué en Chine
Made in China

AS136E - B75a

BABYLIS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2021/08