

ΕΚ4246 – Σετ μπλέντερ De Luxe

Εγχειρίδιο οδηγιών και οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

Παιδιά 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επιβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επιβλεψη, τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φίς ή οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της σε μέρος που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα ή αιχμηρά άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Κρατήστε τα χέρια, τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τυχόν χαλαρά ρούχα μακριά από τα περιστρεφόμενα εργαλεία της συσκευής.

Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη χρήση, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε σπασμένες ή χαλαρές λεπίδες κοπτής ή περιστρεφόμενες λεπίδες.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή, καθώς η στάθμη του μίγματος ενδέχεται να αυξηθεί κατά την ανάμειξη.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φίς με το χέρι.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καμία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.

Μην τοποθετείτε στη συσκευή βραστό νερό ή πολύ ζεστό υγρό.

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε ύψος άνετο για το χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για

εμπορικούς σκοπούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες.

Φροντίδα και συντήρηση

Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μπλέντερ από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει εντελώς. Σκουπίστε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε να στεγνώσει καλά. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ με ζεστό σαπουνόνερο και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες κοπής. Με εξαιρετική προσοχή, καθαρίστε τις με μια βούρτσα και στεγνώστε τις προσεκτικά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ σε νερό ή υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε το μπλέντερ, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μπλέντερ θα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χειρίζεστε τα εξαρτήματα κοπής με προσοχή, καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές. Να είστε προσεκτικοί κατά τη σύνδεση, την αφαίρεση, τον καθαρισμό ή την αποθήκευση τυχόν εξαρτημάτων.

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Μονάδα βάσης μπλέντερ Deluxe
2. Κάδος κουζινομηχανής
3. Καπάκι κάδου κουζινομηχανής
4. Πείρος
5. Δίσκος κοπής σε λεπτές φέτες/τριψίματος
6. Στόμιο εισαγωγής
7. Εξάρτημα ώθησης τροφίμων
8. Κανάτα ανάμειξης
9. Καπάκι κανάτας ανάμειξης
10. Δοσομετρικό καπάκι
11. Φορητή φιάλη
12. Καπάκι φορητής φιάλης
13. Εξάρτημα λεπίδας φορητής φιάλης
14. Κλειδωμα ασφαλείας
15. Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας
16. Λαστιχένιο πέλμα
17. Λεπίδα κοπής

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

Καθαρίστε το μπλέντερ σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα με τίτλο "Φροντίδα και συντήρηση".

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

Σκουπίστε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε να στεγνώσει καλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα. Φροντίστε να αφήνετε περιθώριο για επαρκή εξαερισμό γύρω από το μπλέντερ.

Χρήση του σετ μπλέντερ Deluxe

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετηθούν με ασφάλεια πριν από τη χρήση. Μην επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε μέχρι να σταματήσουν να κινούνται οι λεπίδες.

BHMA 1: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μπλέντερ από την κεντρική παροχή ρεύματος.

BHMA 2: Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης του μπλέντερ σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, σε ύψος άνετο για τον χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι τα λαστιχένια πέλματα είναι σταθερά τοποθετημένα, ώστε το μπλέντερ να μην ταλαντεύεται κατά τη χρήση.

BHMA 3: Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας είναι ρυθμισμένος στη θέση απενεργοποίησης "0".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε να κρυώσει για τουλάχιστον 3 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Με τον κάδο κουζινομηχανής

BHMA 1: Τοποθετήστε τον κάδο της κουζινομηχανής στη μονάδα βάσης του μπλέντερ. Στρέψτε απαλά τον κάδο της κουζινομηχανής δεξιόστροφα μέχρι το σημάδι του βέλους στον κάδο να δείχνει προς το εικονίδιο "κλειδώματος" στη μονάδα βάσης του μπλέντερ.

BHMA 2: Επιλέξτε το εξάρτημα που θέλετε.

- Για τη λεπίδα του κόφτη, τοποθετήστε την απευθείας πάνω στον πείρο.
- Για τον δίσκο κοπής σε λεπτές φέτες/τριψίματος, τοποθετήστε τον απευθείας στον πείρο, με τη λεπίδα της επιλογής σας στραμμένη προς τα επάνω.

BHMA 3: Εάν χρησιμοποιείτε τη λεπίδα κοπής, προσθέστε τα τρόφιμα που θέλετε να κόψετε στον κάδο της κουζινομηχανής. Τοποθετήστε το καπάκι στον κάδο και ασφαλίστε το ευθυγραμμίζοντας τις γλωττίδες, πιέζοντας σταθερά προς τα κάτω και περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

BHMA 4: Εάν χρησιμοποιείτε τον δίσκο κοπής σε λεπτές φέτες/τριψίματος, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο στόμιο εισαγωγής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ώθησης τροφίμων.

BHMA 5: Συνδέστε το μπλέντερ στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.

BHMA 6: Κρατώντας τον κάδο της κουζινομηχανής σταθερό, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης στην επιθυμητή ρύθμιση μέχρι να κόψετε τα τρόφιμα στο επιθυμητό μέγεθος. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ελέγχου στη θέση "0" και περιμένετε να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες πριν αφαιρέσετε το καπάκι του κάδου της κουζινομηχανής.

BHMA 7: Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον τρόφιμα στα κομμένα υλικά αφαιρώντας το καπάκι του κάδου της κουζινομηχανής, προσθέτοντας τα υλικά και, στη συνέχεια, επαναποτοθετώντας το καπάκι του κάδου της κουζινομηχανής προτού επαναλάβετε τη διαδικασία κοπής. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε υλικά χρησιμοποιώντας το στόμιο εισαγωγής. Σπρώξτε πριν τα κάτω τα επιλεγμένα τρόφιμα χρησιμοποιώντας το εξάρτημα ώθησης τροφίμων.

BHMA 8: Για να αφαιρέσετε τον κάδο της κουζινομηχανής από τη μονάδα βάσης του μπλέντερ, πρώτα αφαιρέστε το καπάκι πιέζοντάς το σταθερά στο κέντρο του καπακιού και περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Αφαιρέστε προσεκτικά το εξάρτημα κοπής χωρίς να αγγίξετε την ίδια τη λεπίδα. Περιστρέψτε τον κάδο της κουζινομηχανής αριστερόστροφα και τραβήξτε τον μακριά από τη μονάδα βάσης του μπλέντερ.

Με την κανάτα του μπλέντερ

BHMA 1: Τοποθετήστε την κανάτα στη μονάδα βάσης του μπλέντερ και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά. Η λαβή της κανάτας ανάμειξης θα πρέπει να είναι τοποθετημένη προς τα δεξιά.

BHMA 2: Στρέψτε απαλά την κανάτα ανάμειξης δεξιόστροφα μέχρι το βέλος στην κανάτα να δείχνει προς το εικονίδιο "κλειδώματος" στη μονάδα βάσης του μπλέντερ.

BHMA 3: Κόψτε όλα τα υλικά προς ανάμειξη σε μικρά κομμάτια και προσθέστε τα στην κανάτα ανάμειξης, μαζί με λίγο υγρό.

BHMA 4: Ασφαλίστε το καπάκι της κανάτας ανάμειξης, ευθυγραμμίζοντάς το με το επάνω μέρος της κανάτας ανάμειξης και περιστρέφοντάς το απαλά δεξιόστροφα, έτσι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

BHMA 5: Τοποθετήστε το δοσομετρικό καπάκι στην οπή στο καπάκι της κανάτας ανάμειξης.

BHMA 6: Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης στην επιθυμητή ρύθμιση μέχρι να κόψετε τα τρόφιμα στο επιθυμητό μέγεθος. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ρύθμισης στη θέση "0" και περιμένετε να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες πριν αφαιρέσετε το καπάκι της κανάτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να είστε προσεκτικοί να μην υπερπληρώνετε το μπλέντερ, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά και να χυθούν τα υλικά. Τα τρόφιμα ή τα υγρά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα των 1,5 λίτρων.

Με τη φορητή φιάλη

BHMA 1: Τοποθετήστε τα υλικά στη φορητή φιάλη.

BHMA 2: Ρίξτε μια μικρή ποσότητα υγρού στη φιάλη, για να αναμείξετε τα υλικά.

BHMA 3: Στερεώστε το εξάρτημα λεπίδας της φορητής φιάλης στη φιάλη περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

BHMA 4: Αναποδογυρίστε τη φιάλη έτσι ώστε το εξάρτημα λεπίδας να είναι στραμμένο προς τα κάτω. Ευθυγραμμίστε το σημάδι βέλους στο εξάρτημα με τα σύμβολα κλειδώματος στη μονάδα βάσης του μπλέντερ και στρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.

BHMA 5: Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης στην επιθυμητή ρύθμιση μέχρι να κόψετε τα τρόφιμα στο επιθυμητό μέγεθος. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ρύθμισης στη θέση "0" και περιμένετε να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες πριν αφαιρέσετε τη φορητή φιάλη.

BHMA 6: Αφαιρέστε το εξάρτημα λεπίδας περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το με το καπάκι της φορητής φιάλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λεπίδα και το λάστιχο μπορούν να αφαιρεθούν για εύκολο καθαρισμό, ανασηκώνοντάς τα μακριά από τη βάση των εξαρτημάτων λεπίδας. Προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και το λάστιχο είναι εντελώς στεγνά και καλά στερεωμένα.

Χρήση των ρυθμίσεων ταχύτητας

Κρατώντας τη μονάδα σταθερή, γυρίστε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας δεξιόστροφα στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας (1-2) ή αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας (P), μέχρι τα τρόφιμα να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος.

Η ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας παρέχει γρήγορες ριπές ταχύτητας. Κρατήστε τον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας στη θέση του για να ενεργοποιήσετε το μοτέρ και αφήστε τον για να σταματήσει.

Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας πίσω στη θέση "0" και περιμένετε να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες πριν αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ όταν είναι άδειο, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Μην αναμειγνύετε ζεστά υγρά ή τρόφιμα.

Αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ και τα εξαρτήματά του είναι κρύα, καθαρά και στεγνά πριν το αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από το μπλέντερ. Τυλίγετε το χαλαρά για να μην προκληθεί ζημιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το μπλέντερ δεν λειτουργεί.	Η μίνι κουζινομηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στην κεντρική παροχή ρεύματος.	Συνδέστε το μπλέντερ στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το.
	Το μπλέντερ δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι τα εξαρτήματα έχουν ασφαλίσει καλά στη θέση τους.

Υπάρχουν μεγάλα, κομμάτια υλικών που δεν κόπηκαν μετά την επεξεργασία.	Ο κάδος/η κανάτα/φιάλη της κουζινομηχανής έχει υπερπληρωθεί.	Αφαιρέστε μερικά υλικά και ψιλοκόψτε τα σε δόσεις.
Η φορητή φιάλη παρουσιάζει διαρροή.	Το καπάκι δεν έχει ασφαλίσει σωστά στη φιάλη.	Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και στρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EK4246
 Είσοδος: 220–240 V ~ 50/60 Hz
 Έξοδος: 400 W

Class II plug page

V1/300620
 V2/14072
 V3/300622