

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΣΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επελήγνεται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέργεια ενδεχομένως κινδυνού προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μεωρέμενες οιωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πειρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη πειρας και γνώσεων, από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη από ενηλίκους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΠΛΑΝΙΕΡΕΣ, ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ Η ΛΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.



- Φροντίζετε να αποφεύγετε την επαφή ανάμεσα στη ζεστή επιφάνεια της συσκευής και το δέρμα του προσώπου και του λαιμού.
- Μην βάζετε τη συσκευή πάνω σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στη θερμότητα, ενώ τη χρησιμοποιείτε. Αφήστε την να κρυώσει προτού την αποθηκεύετε.
- Αποθηκεύτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και έχει κρυώσει εντελώς.
- Οταν αποθηκεύετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη διανοητικής συσκευής χρησιμοποιείται από, σε ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Αποθηκεύτε μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί. Πάντοτε αποσυνδέτετε αμέσως τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή αν δεν δουλεύει σωστά ή αν έχει πέσει μέσα σε νερό.

-1-



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή θα ζεσταθεί πολύ μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα αφού ενεργοποιηθεί. Η ειδική εφαρμογή της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά ζεστή επιφάνεια διανοητικής συσκευής, η οποία μετατρέπεται σε μια ράβδο κάνετε πάντοτε μια μπούκλα υψηλής ρύθμιση, καθώς η συσκευή θα διασφαλίσετε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο των μαλλιών σας. Δοκιμαστικά, για να διασφαλίσετε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο των μαλλιών σας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Βγάλτε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται μόνο όταν είναι κρύο.

Αποθηκεύτε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.

Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό μη λειαντικό πανί που είναι λιγό βρεγμένο με νερό για να ακουπίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Μην αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στη λάβη της συσκευής.

Κάθε άλλη εργασία συντήρησης πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο τεχνικό του δέρμα. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται ενώ είναι λιγό βρεγμένο στην πρίζα. Οταν δεν χρησιμοποιούνται, αφήνετε τη συσκευή να κρύψεται, κατόπιν βάλτε την μέσα στο κουτί και χρησιμοποιείται, αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στη λάβη της συσκευής.

Οι λειτουργίες της συσκευής μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των προϊόντων. Οι συνθήκες αποθήκευσης μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση διανοητικής συσκευής.

Συνιστούμε να ελέγχετε κατά περιόδους το προϊόν σας για να διασφαλίζετε ότι είναι σωστά και να είναι ασφαλές για χρήση.

Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ένα προϊόν. Όλες οι εργασίες συντήρησης ή/και επισκευές πρέπει να εκτελούνται από άτομο ή εταιρεία με τις αντιστοιχες γνώσεις.

• Αν η συσκευή έχει πέσει μέσα σε νερό, μην την πιάνετε. Απενεργοποιήστε την στην πρίζα και βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

• Διασφαλίζετε πάντοτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος που θα χρησιμοποιηθεί αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη μονάδα.

• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχο επαγγελματία τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.

• Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Μην τραβάτε, στρέφετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, ούτε και κατά την αποθήκευση.

• Ποτέ μην φράζετε τα στόμια της συσκευής ή μην την τοποθετείτε πάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως ένα κρεβάτι ή ένας καναπές.


• Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

• Να μην χρησιμοποιείται επέκταση καλωδίου για τη λειτουργία της συσκευής.

• Μην βάζετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- A. Συγκεντρωτής αέρα
- B. Κάλυμμα αερωγών εισόδου
- C. Βολή κρύου αέρα
- D. Διακόπτης (Α)
- E. Διακόπτης (Β)
- F. Δακτύλιος κρεμάσματος



• Εξάρτημα προηγμένης θερμότητας

• Διακόπτης On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

• Εύρος θερμοκρασίας έως 200°C

• Καλώδιο τροφοδοσίας με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής 360° με γάντζο

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ:

ΧΡΗΣΗ

1. Ρυθμίστε την επιθυμητή δύναμη ροής αέρα:

Θέση 0: OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέση 1: Μισή δύναμη, μεσαία θερμοκρασία για ήπιο στέγνωμα και φορμάρισμα

Θέση 2: Πλήρης δύναμη, υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο στέγνωμα

2. Χρησιμοποιήστε την υψηλή ροής αέρα για το στέγνωμα των μαλλιών και τη χαμηλή ροής αέρα για το φορμάρισμα.

3. Αν το σεσουάρ σταματήσει να δουλεύει για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το αμέσως και αφήστε το να κρύωσει.

4. Διασφαλίζετε πάντοτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) προτού συνδέσετε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος.

-2-

ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.

2. Το φίς διαθέτει φυσιγόνιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσιγόνιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών

3. Αν το προσβασθαν στο φυσιγόνιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλη εκπαίδευμένο άτομο.

4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.

5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γελώση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό [] το σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

CE

Item Numbers: 38830

Bauer® is Registered, manufactured for and distributed by
BENROSS L24 9HJ UK ©2021
MADE IN CHINA

-4-

-3-

