

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο. Για λόγους υγιεινής, δεν πρέπει να μοιράζεστε τα εξαρτήματα με άλλους.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της λεπίδας. Αν υπάρχει ζημιά ή φθορά, αντικαταστήστε την. Αν παραλείψετε να το κάνετε, μπορεί να προκληθεί δερματικός ερεθισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το δέρμα είναι κόκκινο, ερεθισμένο, πρησμένο, μολυσμένο ή έχει φουσκάλες.
- Μόνο για οικιακή χρήση/εφαρμογές νοικοκυριού.
- Μην τοποθετείτε ή μην αποθηκεύετε τη μονάδα ή τον προσαρμογέα σε άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύετε μόνο σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.
- Κρατάτε τη μονάδα μακριά από τα παιδιά επειδή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε, από ή κοντά σε παιδιά ή ανάπηρους.
- Μην αποσυναρμολογείτε αυτή τη συσκευή.
- Μετά τον καθαρισμό διασφαλίζετε ότι η κουρευτική μηχανή είναι εντελώς στεγνή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε στη μπανιέρα, την ντουζιέρα ή κοντά σε νερό ή υγρά. Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο.

- Σε περίπτωση αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε την μπαταρία.
- Πριν την αφαίρεση της μπαταρίας, η κουρευτική μηχανή πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή ισχύος.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την κουρευτική μηχανή. Μπορεί να προκληθεί βλάβη, μειωμένη απόδοση του προϊόντος και πιθανός προσωπικός τραυματισμός.
- Φορτίζετε μόνο σε χώρο χωρίς υγρασία. Μην φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χειρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια όταν τη χρησιμοποιείτε και όταν τη φορτίζετε.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από επιφάνεια ή μονάδα εργασίας όπου θα μπορούσε να μπερδευτεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στην κουρευτική μηχανή.

Τεχνικές προδιαγραφές Έξ. Συνεχές ρεύμα 3V 150mA.

Προσαρμογές: Εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240V 50Hz

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ:

1. Πριν την πρώτη φορά που θα τον χρησιμοποιήσετε, συνδέστε τον προσαρμογέα EP στο δίκτυο και φορτίστε τον για δεκαέξι (16) ώρες.
2. Όταν φορτιστεί εντελώς, η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 45 λεπτά.
3. Συνιστάται να φορτίζετε την κουρευτική μηχανή αν νιώθετε αλλαγή στην ισχύ ή αν συσκευή γίνει πιο αργή κατά τη χρήση.
4. Βάλτε τον διακόπτη στη θέση «OFF» (απενεργοποίηση).
5. Βάλτε τον προσαρμογέα στην πρίζα/παροχή δικτύου.
6. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή ισχύος της κουρευτικής μηχανής.
7. Η ενδεικτική λυχνία της κουρευτικής μηχανής θα ανάψει.
8. Φορτίστε για 8 ώρες

ΧΡΗΣΗ:

Αφού φορτιστεί εντελώς, η κουρευτική μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

1. Αρχικά διασφαλίστε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση «OFF» (απενεργοποίηση).
2. Ελέγξτε ότι η λεπίδα δεν έχει ζημιά/φθορά και ότι είναι καθαρή.
3. Εφαρμόζετε το λάδι στη λεπίδα πριν από κάθε χρήση.
4. Προσαρτήστε στην κουρευτική μηχανή τη χτένα θέσης.
5. Προσαρμόστε τη χτένα για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6. Βάλτε τον διακόπτη στη θέση «ON» (ενεργοποίηση).
7. Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή μετά τη χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΤΕΝΑ ΘΕΣΗΣ:

Όταν χρησιμοποιείται την κουρευτική μηχανή χωρίς το εξάρτημα, τα μαλλιά κόβονται σε μήκος 0,5mm. Αφαιρέστε τις χτένες πριν τη χρήση.

Φροντίστε να ΜΗΝ πιέζετε πολύ δυνατά, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής/προσωπικός τραυματισμός

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε για να διασφαλίζετε την συνεχή απόδοση. Βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΜΗΝ βυθίζετε τη μονάδα ή τη χτένα σε υγρό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά υγρά ή απορρυπαντικά.

Σκουπίστε τη μονάδα με ένα νωπό καθαρό πανί, για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα.

Στεγνώστε καλά με μαλακό, στεγνό πανί. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άμεση θερμότητα για να τη στεγνώσετε.

1. Βάλτε τον διακόπτη στη θέση «OFF» (απενεργοποίηση).
2. Αφαιρέστε τη χτένα θέσης.
3. Κρατώντας το κυρίως σώμα της συσκευής, βάλτε τον αντίχειρά σας πάνω στις λεπίδες και σπρώξτε τις μακριά από το κυρίως σώμα.
4. Αφαιρέστε/Απομακρύνετε με το βουρτσάκι τις τρίχες από τη λεπίδα.
5. Επανατοποθετήστε τη λεπίδα στη θέση της μετά τον καθαρισμό, αφού στεγνώσουν εντελώς όλα τα μέρη.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

BAUER[®] **PROFESSIONAL**



Αρ. Είδους 38760

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10

2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 77000088

Email: wecare@alphamega.com.cy