

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Χρησιμοποιείτε αυτόν το βραστήρα αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό του (μόνο για οικιακή χρήση).
- Μη βυθίζετε τον βραστήρα ή τη βάση του στο νερό.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα, της τάσεως που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και μόνο σε γειωμένη πρίζα. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του κυκλώματος, μη χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα, να το αφαιρέετε πάντα πιάνοντας το βύσμα.
- Μην ανυψώνετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο ή τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή εάν έχει πέσει, θα πρέπει να την επιθεωρήσει εξειδικευμένο άτομο (ηλεκτρολόγος) για εξέταση και επισκευή.
- Κρατάτε πάντα τον βραστήρα μακριά από παιδιά και να βεβαιώνετε πάντα ότι τα παιδιά επιβλέπονται όταν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, να τοποθετείτε πάντα τη βάση τροφοδοσίας σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια και να τοποθετείτε πάντα τον βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από την επαφή με καυτά εξαρτήματα, καυτό νερό και ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. Όταν ο βραστήρας τίθεται σε χρήση, θερμαίνεται. Να τον χειρίζεστε μόνο από τη λαβή του.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον βραστήρα στραμμένο προς άλλα άτομα, καθώς ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην αφήνετε ποτέ τον βραστήρα χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένος.
- Να χρησιμοποιείται μόνο για την άλεση καφέ και άλλων ξηρών καρυκευμάτων κ.λπ. και μόνο με τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Αυτός ο βραστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς, ή εάν παρουσιάζει διαρροή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής και ότι κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην γεμίζετε ποτέ υπερβολικά τον βραστήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα με υγρά χέρια.
- Μην βράζετε τον βραστήρα όταν είναι άδειος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση που παρέχεται μαζί με αυτόν τον βραστήρα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1. Στόμιο με φίλτρο
2. Καπάκι
3. Μηχανισμός ανοίγματος καπακιού με πάτημα κουμπιού
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
5. Γυάλινο σώμα
6. Βάση τροφοδοσίας 360°
7. Καλώδιο τροφοδοσίας και βύσμα
8. Καλώδιο τροφοδοσίας και βύσμα



ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Αφαιρέστε τη συσκευασία του βραστήρα και απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας.
- Αφαιρέστε το καπάκι πιέζοντας το κουμπί (3) στο κέντρο, γεμίστε με νερό από μια βρύση και βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι πάνω από την ελάχιστη στάθμη και κάτω από τη μέγιστη στάθμη και επανατοποθετήστε το καπάκι.
- Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας (7).
- Συνδέστε το βύσμα σε μια κατάλληλη επιτοίχια πρίζα.
- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (4) και θα ανάψει η μπλε λυχνία LED που υποδεικνύει ότι το νερό πλέον βράζει.
- Όταν το νερό βράσει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα (επίσης οι μπλε λυχνίες LED θα σβήσουν) και μπορείτε να ανασηκώσετε τον βραστήρα για να ρίξετε το βραστό νερό.
- Για την πρώτη χρήση, είναι καλύτερα να βράσετε νερό, να το πετάξετε και να βράσετε ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα και να αφεθεί να κρυώσει πριν επιχειρήσετε καθαρισμό.
- Πρώτα σκουπίστε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα και της βάσης του με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε με ένα στεγνό πανί. Διατηρείτε πάντα τη βάση καθαρή και στεγνή. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε χονδρόκοκκα προϊόντα καθαρισμού, διαφορετικά ενδέχεται να χαραχθεί η γυάλινη επιφάνεια και η επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα.
- Ο βραστήρας σας μπορεί να καθαρίζεται στο εσωτερικό περιοδικά χρησιμοποιώντας ένα έτοιμο κοινό καθαριστικό αφαίρεσης αλάτων (ακολουθήστε τις οδηγίες του αφαλατικού).

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

Αρ. Είδους 34260

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 77000088
Email: wecare@alphamega.com.cy

