

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.**

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μη γεμίζετε τον βραστήρα ενώ είναι τοποθετημένος στη βάση. Στεγνώνετε το νερό στο κάτω μέρος του σώματος του βραστήρα πριν τον τοποθετήσετε στη βάση τροφοδοσίας.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται ή κοντά σε παιδιά ή βρέφη.
- Ο Ηλεκτρικός Βραστήρας πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε καυτά αέρια ή ηλεκτρικές εστίες ή επάνω από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε τη λαβή. Προσέχετε τον ατμό που αναδύεται από το στόμιο ή το καπάκι, ειδικά όταν ξαναγεμίζετε. Μην αφαιρείτε το καπάκι κατά τη διάρκεια του κύκλου βρασμού.
- Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για να ζεστάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό. Μη γεμίζετε πάνω από την ένδειξη «Max». Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα αν το νερό είναι κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάνω από θερμές επιφάνειες. Αποθηκεύετε πάντα το πλεονάζον τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας στο διαμέρισμα της μονάδας βάσης.
- Μη βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με καλώδιο επέκτασης ή συσκευή τηλεχειρισμού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε μόνοι σας το κάτω κάλυμμα του σώματος του βραστήρα ή τη βάση ισχύος.
  - Μη χρησιμοποιείτε μια μονάδα βάσης διαφορετική από την παρεχόμενη. Η χρήση παρελκομένων ή εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
  - Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στις υποδοχές ή τις οπές του βραστήρα.
  - Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
  - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, με την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής και ότι κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
  - Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
  - Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά ως οικιακή συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ το νερό βράζει.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τοποθετήστε το καπάκι έτσι ώστε ο ατμός να κατευθύνεται μακριά από τη λαβή.
  - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν απομακρύνεται τη συσκευή από τη βάση της, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
  - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέχετε και αποφύγετε τη διαρροή νερού στη βάση και στον ηλεκτρικό σύνδεσμο.
  - Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δοχείο του βραστήρα, καθώς η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί θερμότητα μετά τη χρήση.
  - Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλειπή εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής και ότι κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
  - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

**Ονομαστική ισχύς: 3000W**


**Τάση: AC 220-240V/50Hz**

**Βύσμα BS**

**Θερμοστάτης Strix**

## ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Καπάκι
2. Στόμιο
3. Κουμπί απασφάλισης καπακιού
4. Λαβή
5. Μετρητής νερού
6. Διακόπτης και λυχνία λειτουργίας
7. Βάση τροφοδοσίας



## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Για την πρώτη χρήση ή εάν δεν τον έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να γεμίσετε τον βραστήρα μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης με φρέσκο νερό βρύσης, να το βράσετε και να αδειάσετε τον βραστήρα τουλάχιστον 2 φορές για να καθαρίσετε τον βραστήρα από τυχόν μικροσκοπικά σωματίδια. Μην πιείτε το νερό.

- Πατήστε το κουμπί απασφάλισης καπακιού στη λαβή και ανοίξτε το το καπάκι.
- Απομακρύνετε τον βραστήρα από τη βάση. Γεμίστε τον βραστήρα (όχι λιγότερο από το ελάχιστο και όχι περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο) κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον ξανά στη μονάδα βάσης.
- Συνδέστε το φις σε μια κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε τον βραστήρα πατώντας τον διακόπτη. Η λυχνία νέον θα ανάψει για να υποδείξει ότι ο βραστήρας θερμαίνεται.
- Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις το νερό βράσει και η λυχνία νέον θα σβήσει.
- Σηκώστε τον βραστήρα από τη βάση, μπορείτε να αδειάσετε το βραστό νερό.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του βραστήρα, καθαρίζετε τακτικά τις εναποθέσεις αλάτων στον βραστήρα. Αποσυνδέτε πάντα το βύσμα από την πρίζα και αφήνετε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά, στιλβωτικά καθαριστικά ή ατσαλόσυρμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό του βραστήρα, καθώς θα χαράξουν την επιφάνεια και θα ξεθωριάσουν το εξωτερικό χρώμα.
- Γεμίστε τον βραστήρα με 0,5L λευκό ξύδι και νερό και αφήστε το να παραμείνει για περισσότερο από 1 ώρα.
- Αδειάστε το διάλυμα από τον βραστήρα. Σκουπίστε τις εναποθέσεις με ένα υγρό πανί.
- Γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό, βράστε και στη συνέχεια απορρίψτε το νερό. Επαναλάβετε και ο βραστήρας θα είναι έτοιμος για χρήση.
- Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τις παραπάνω εργασίες αρκετές φορές.
- Μη βυθίζετε σε νερό. Μπορείτε να σκουπίσετε την επιφάνεια του βραστήρα με ένα υγρό πανί και να τη γυαλίσετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

## **ΒΥΣΜΑ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

**Αρ. Είδους 35349**

### **ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:**

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.  
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10  
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
ΚΥΠΡΟΣ  
ΤΗΛ: 77000088  
Email: wecare@alphamega.com.cy

