

**MILK FROTHER**  
(για Αφρώδες γάλα)

Αρ. Μοντέλου: PLM-805EW



220-240~, 50Hz  
450-550W

Παρακαλώ, διαβάστε και κρατήστε αυτές τις οδηγίες  
για μελλοντική αναφορά.

Made in PRC  
ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:  
ROMICO J.T. TRADERS LTD  
Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία - Κύπρος  
Τηλ. 22430310

## MILK FROTHER (ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)


### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

#### Επισκόπηση προϊόντος

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος υψηλής ποιότητας. Αυτό το χρήσιμο Milk Frother (αφροποιητής γάλακτος) σας βοηθά να φτιάξετε μια τεράστια ποικιλία από νόστιμα ζεστά και κρύα ροφήματα. Βάλτε λίγο αφρό μέσα στην ζωή σας! Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη! Γρήγορο και εύκολο στην χρήση, σύντομα θα απολαμβάνετε όλα τα είδη των υπέροχων ποτών. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε!

Να την χρησιμοποιείτε και να την φροντίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών, για να σας παρέχει υπηρεσία πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα.

#### Γενική περιγραφή



1. Καπάκι
2. Κανάτι
3. Θέρμανση & Αφρισμός
4. Αφρισμός
5. Βάση
6. Λαβή
7. Χτύπημα (whisk)
8. Μίξερ

#### Υγεία και Ασφάλεια

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί την εφαρμογή των παρακάτω, κοινής λογικής, κανόνων ασφαλείας.

Η μη τήρηση αυτών των κανόνων ασφαλείας θέτει τον χρήστη σε κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή το ίδιο το προϊόν σε κίνδυνο ζημιάς. Αυτές οι δύο κατηγορίες δείχνουν τις ακόλουθες συμβάσεις:

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος για το άτομο!

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ζημιά στη συσκευή!

Επομένως, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές ασφαλείας.

#### — Τοποθέτηση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Μια τέτοια χρήση μπορεί να βλάψει το προϊόν και να ακυρώσει την εγγύησή σας.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σας μακριά από την άκρη του πάγκου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιείται σε σταθερή, επίπεδη, και ανθεκτική στη θερμότητα, επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε νερό.

#### — Ηλεκτρικό καλώδιο

- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φτάνει από την πρίζα στην βάση της συσκευής χωρίς να ζορίζονται οι συνδέσεις.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται από την άκρη ενός πάγκου, όπου μπορεί να το φτάσει ένα παιδί.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να περνάει ανάμεσα σε ελεύθερο διάστημα π.χ. ανάμεσα σε χαμηλή πρίζα και τραπέζι.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να περνάει πάνω από ηλεκτρική κουζίνα ή τοστιέρα ή άλλη ζεστή περιοχή που μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

#### — Προσωπική Ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό, μην βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο, πρίζα και/ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού. Θα ακυρώσει επίσης την εγγύησή σας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο μηχανικό. Οι ακατάλληλες επισκευές ενδέχεται να θέσουν τον χρήστη ή άλλα άτομα σε σοβαρό κίνδυνο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μετά από δυσλειτουργία ή εάν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση για την οποία προορίζεται.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή με ζεστό περιεχόμενο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Καθαρίζετε τη συσκευή σας μόνο όταν έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη ή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

#### — Παιδιά

- Μην αφήνετε ποτέ ένα παιδί να χειρίζεται αυτή τη συσκευή.
- Τα παιδιά είναι ευάλωτα στην κουζίνα, ιδιαίτερα όταν δεν επιβλέπονται και όταν οι συσκευές είναι σε λειτουργία ή πραγματοποιείται μαγείρεμα.
- Διδάξτε τα παιδιά να προσέχουν τους κινδύνους στην κουζίνα, προειδοποιήστε τα για τους κινδύνους που μπορεί για το ύψος τους να είναι ψηλά και το παιδί να μην βλέπει σωστά ή δεν πρέπει να φτάσει.

#### — Λόγοι Ασφαλείας Ειδικά για αυτό το Προϊόν

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το Milk Frother (Αφροποιοτή γάλακτος) διατηρήστε τουλάχιστον 4 ίντσες (10 εκατοστά) ελεύθερου χώρου σε όλες τις πλευρές για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι εξωτερικές επιφάνειες αυτής της συσκευής ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε μόνο την προεξοχή και το χερούλι που παρέχονται, όταν αφαιρείτε το καπάκι ή σηκώνετε την κανάτα.
- Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε πριν βγάλετε την φίσια από την πρίζα.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία BOIL DRY (απενεργοποιεί αυτόματα το στοιχείο θέρμανσης όταν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού ή εάν το νερό τελειώσει κατά τη διάρκεια της χρήσης). Εάν ενεργοποιηθεί κατά λάθος όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να αποφευχθεί η ζημιά. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά. Στην συνέχεια θα γίνει επαναφορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.
- Αποσυνδέστε την φίσια από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν την καθαρίσετε. Πάντα να αφαιρείτε τη φίσια αφού την κρατήσετε, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καλύπτεται κανένα μέρος του Αφροποιοτή Γάλακτος με πανί ή κάτι παρόμοιο, θα προκαλέσει υπερθέρμανση. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικά. Αυτά μπορεί να βλάψουν τις καλλυντικές επιφάνειες του προϊόντος σας.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή για αυτή τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον Αφροποιοτή Γάλακτος μπορεί να αναδυθεί μια ελαφριά μυρωδιά.
- Αυτό είναι φυσιολογικό και απλώς καίγονται τα υπολείμματα κατασκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην γεμίζετε υπερβολικά το Αφροποιοτή Γάλακτος γιατί μπορεί να χυθούν υγρά στην επιφάνεια υγρασίας ή να εισέλθουν στην βάση της συσκευής.
- Ο Αφροποιοτής Γάλακτος έχει σημάδια στο εσωτερικό της κανάτας που δείχνουν ξεκάθαρα τα αποδεκτά μέγιστα επίπεδα υγρών. Δες παρακάτω:



ΜΕΓΙΣΤΟ Επίπεδο για αφρόγαλα ζεστό ή κρύο (130ml)



ΜΕΓΙΣΤΟ Επίπεδο για Ανακίνηση μόνο ζεστού ή κρύου γάλακτος (240ml)

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν κατά λάθος χυθούν υγρά στη Βάση της συσκευής, γυρίστε την ανάποδα και αφήστε να στεγνώσει για αρκετές ώρες. Μην την χρησιμοποιήσετε έως ότου εξαφανιστούν όλα τα ίχνη υγρασίας. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

#### — Ηλεκτρολογικές Απαιτήσεις

- Κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος αντιστοιχεί με αυτή του τοπικού σας δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα.

#### Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Αφροποιοτή γάλακτος

Για να ξεκινήσετε την χρησιμοποίηση του Αφροποιοτή Γάλακτος, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε προσεκτικά από το κιβώτιο τη συσκευή και να ελέγξετε ότι δεν έχει υποστεί καμία ζημιά κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι υπάρχουν όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε τη συσκευασία σας, έτσι ώστε σε πιθανή περίπτωση εμφάνισης σφάλματος, να μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στη σωστή συσκευασία για καλύτερη προστασία.



#### — Πριν την Πρώτη Χρήση

1. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή (εκτός από την πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος).
3. Ο Αφροποητής Γάλακτος έχει μία αντικολλητική επίστρωση μέσα στην κανάτα. Για να παρέχουν χρόνια αξιόπιστης υπηρεσίας, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Η χρήση μεταλλικών ή εργαλείων με αιχμηρές άκρες θα προκαλέσει μόνιμη ζημιά και θα επιτρέψει σε υγρά όπως το γάλα να κολλήσουν στην επιφάνεια.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό της κανάτας με ένα πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό. Στεγνώστε με πετσέτα κουζίνας.  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέξτε να μην πέσει νερό στις ηλεκτρικές συνδέσεις στην κάτω πλευρά της κανάτας.
5. Πλύνετε τα εξαρτήματα ανάδευσης και δημιουργίας αφρού με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
6. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
7. Στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί.
8. Ο Αφροποητής Γάλακτος είναι έτοιμος για χρήση!

#### — Προετοιμασία για χρήση


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στην θερμότητα επιφάνεια.
2. Έχοντας ακολουθήσει τα βήματα 1-4 στην ενότητα «Πριν από την Πρώτη Χρήση», συνδέστε τη φίστα της συσκευής σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα και ανοίξτε την πρίζα.  
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτικές στην θερμότητα επιφάνειες.

#### — Χρησιμοποιώντας τον Αφροποητή Γάλακτος

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Δώστε προσοχή πάνω στη βάση της κανάτας. Βεβαιωθείτε ότι είναι σε σωστή θέση.
3. **Λειτουργία ζεστού ροφήματος** 
  - α. Για να φτιάξετε ένα ζεστό ρόφημα με αφρό, ακολουθήστε τις οδηγίες χρησιμοποιώντας το **μίξερ** και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  στον **Διακόπτη Επιλογή Λειτουργίας**.
  - β. Το κουμπί **Λειτουργίας** θα φωτίσει **ΚΟΚΚΙΝΟ** και ο **Αφροποητής Γάλακτος** θα αρχίσει να λειτουργεί για να αφρίσει το ποτό σας.
  - γ. Μετά από 1,5 έως 2,0 λεπτά ο Αφροποητής Γάλακτος θα απενεργοποιηθεί και το ποτό σας θα είναι έτοιμο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν ο Αφροποητής Γάλακτος απενεργοποιηθεί στην ένδειξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (HEAT MODE) δεν θα ενεργοποιηθεί αμέσως ξανά καθώς η θερμοκρασία θα είναι πολύ ψηλή. Ωστόσο, εάν θα φτιάξετε ένα δεύτερο ζεστό ρόφημα, γεμίστε τη συσκευή με κρύο υγρό για να την επαναφέρετε.

#### 4. Λειτουργία Κρύου Ροφήματος

- α. Για να φτιάξετε ένα κρύο ρόφημα με αφρό, ακολουθήστε τις οδηγίες χρησιμοποιώντας το **whisk** (κτύπημα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  στον **Διακόπτη Επιλογή Λειτουργίας**.
  - β. Το κουμπί **Λειτουργίας** θα φωτίσει **ΜΠΛΕ** και ο **Αφροποητής Γάλακτος** θα αρχίσει να λειτουργεί για να αφρίσει το ποτό σας.
  - γ. Μετά από 1,5 έως 2,0 λεπτά ο **Αφροποητής Γάλακτος** θα απενεργοποιηθεί και το ποτό σας θα είναι έτοιμο.
5. Όταν ολοκληρώσετε την χρήση του Αφροποητή Γάλακτος, απενεργοποιήστε από την πρίζα και αποσυνδέστε. Αφήστε να κρυώσει εντελώς και καθαρίστε τον. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή αμέσως μόλις κρυώσει για να αποφύγετε τυχόν υπολείμματα ζήρασης και γίνει πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.

#### Καθαρισμός και Αποθήκευση

##### — Καθαρισμός

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το Αφροποητή Γάλακτος αμέσως μόλις κρυώσει για να αποτρέψετε συσσώρευση υπολειμμάτων. Προχωρήστε ως εξής:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε το εσωτερικό της κανάτας με ένα βρεγμένο πανί με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό. Στεγνώστε με πετσέτα κουζίνας.  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέξτε να μην πέσει νερό στις ηλεκτρικές συνδέσεις στην κάτω πλευρά της **Κανάτας**.
3. Πλύνετε τα εξαρτήματα ανάδευσης και σχηματισμού αφρού σε ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
4. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής και τη βάση με ένα υγρό πανί.
5. Στεγνώστε εντελώς με ένα μαλακό πανί.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά καθαριστικά ή υφασματάκια καθαρισμού καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής σας.

#### — Αποθήκευση

Αφού η συσκευή έχει καθαριστεί και στεγνώσει καλά, μπορεί να αποθηκευτεί σε στεγνό μέρος, μακριά από παιδιά.

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένο από σκόνη και έτοιμο για χρήση την επόμενη φορά που θα το χρειαστείτε, σας συνιστούμε να το φυλάξετε στην αρχική του συσκευασία.

#### Προδιαγραφές

ΜΟΝΤΕΛΟ	MILK FROTHER (Αφροποιητής Γάλακτος)
Τάση Λειτουργίας	220-240V~ 50Hz
Κατανάλωση Ενέργειας	450-550W

#### Καθαρισμός και Αποθήκευση

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε σημειώστε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την Τοπική Αρχή ή τον έμπορο λιανικής για συμβουλές ανακύκλωσης.

#### Εγκριση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Χαμηλή Τάση, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και RoHS (Οδηγίες για τον Περιορισμό των Επιβλαβών Ουσιών όταν εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών).



ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΛΑΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	
ΑΡ.ΚΑΤ.(SERIAL NO.)	