

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
- ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΕΓΝΑ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΣ. ΜΗΝ ΤΑ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΝΕΡΟ.
- ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΙΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
- Ο ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ή ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον μύλο άλεσης με υγρά και μην τον αφήνετε να λειτουργεί έως ότου αδειάσει τελείως.

- Μη τον γεμίζετε πάνω από το σημάδι μέγιστης στάθμης που υπάρχει στο καπάκι.
- Μην τον χρησιμοποιείτε χωρίς να έχει τοποθετηθεί το καπάκι στη θέση του διότι μπορεί να εκτιναχθούν τα περιεχόμενα όταν ο μύλος αρχίσει να λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε χέρια ή σκεύη μέσα στη μονάδα βάσης ενώ ο μύλος χρησιμοποιείται.
- Οι λεπίδες του μύλου είναι κοφτερές, να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό.
- Να χρησιμοποιείται μόνο για την άλεση καφέ και άλλων ξηρών καρυκευμάτων κ.λπ. και μόνο με τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα προτού αφαιρέσετε το καπάκι.

#### **ΧΡΗΣΗ:**

1. Καθαρίστε διεξοδικά τη συσκευή πριν τη χρήση.
2. Τοποθετήστε τον μύλο άλεσης καφέ πάνω σε σταθερή επιφάνεια, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο και συνδέστε το στην πρίζα.
3. Απομακρύνετε το καπάκι (περιστρέφοντας αριστερόστροφα) και μετρήστε την επιθυμητή ποσότητα (μέγιστη ποσότητα 50g) κόκκων καφέ κ.λπ. μέσα στον μύλο. Στο καπάκι υπάρχουν σημάδια με διαβαθμίσεις ποσότητας. Ο μύλος είναι γεμάτος στα 50g.
4. Επανατοποθετήστε το καπάκι.
5. Πιέστε ελαφρά το καπάκι και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε στη θέση του.
6. Πιέστε παρατεταμένα τον κόκκινο διακόπτη για να ξεκινήσει η άλεση.

7. Όταν οι κόκκοι καφέ κ.λπ. έχουν φτάσει στον επιθυμητό βαθμό άλεσης (συνήθως μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα), σταματήστε να πιέζετε το καπάκι και τον διακόπτη.
8. Περιμένετε να σταματήσουν οι λεπίδες να περιστρέφονται προτού αφαιρέσετε το καπάκι για να ελέγξετε το πάχος του αλεσμένου καφέ.
9. Αν απαιτείται περισσότερη άλεση, επανατοποθετήστε το καπάκι και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Αν ο μύλος άλεσης δεν λειτουργεί μετά την επανατοποθέτηση του καπακιού, ελέγξτε μήπως υπάρχει αλεσμένος καφές στο χείλος.
10. Ρίξτε τον αλεσμένο καφέ στη θήκη φίλτρου μιας μηχανής καφέ ή espresso.
11. Καθαρίστε τη μονάδα βάσης και αφήστε την να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πάνω από 60 δευτερόλεπτα. Αν το επιθυμητό πάχος άλεσης δεν έχει επιτευχθεί μετά από 60 δευτερόλεπτα συνεχούς χρήσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 δευτερόλεπτα προτού την θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε τον αλεσμένο καφέ από το χείλος του μύλου χρησιμοποιώντας ένα βουρτσάκι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το καπάκι και πλύντε το σε χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε και σκουπίστε το καλά.
3. Με προσοχή ώστε να μην αγγίξετε τις λεπίδες με τα χέρια σας, αφαιρέστε οποιαδήποτε υπολείμματα αλεσμένου καφέ από τη μονάδα βάσης χρησιμοποιώντας ένα βουρτσάκι.
4. Σκουπίστε τη μονάδα βάσης με ένα νωπό πανί, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού διότι αυτά μπορεί να γδάρουν την επιφάνεια.
5. Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα βάσης, το καλώδιο ή το φις σε νερό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.
6. Αφήστε την να στεγνώσει διεξοδικά προτού την χρησιμοποιήσετε.
7. Να θυμάστε ότι αν αλέσατε υλικά με έντονη γεύση, όπως κόκκους καφέ, η γεύση θα μεταφερθεί στα υλικά που θα αλέσετε την επόμενη φορά, εκτός αν καθαρίσετε διεξοδικά τον μύλο.

**ΦΙΣ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι το κατάλληλο για αυτόν τον τύπο συσκευής και θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το  σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.



Item Numbers: 34160

Quest® is registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021  
**MADE IN CHINA**